

TABELLE C - Erweiterte Programmierungen

PROGRAMMIERUNGEN DER 1. EBENE					
1 - MODUS, WIE EIN FUNKMOTOR EINE BEWEGUNG STOPPT					
2 - DAUER DER BEWEGUNG					
3 - VOREINSTELLUNGEN FÜR DIE SCHNELLPROGRAMMIERUNG EINES KLIMASENSORS					
	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>AUFRUF DER PROGRAMMIERUNGEN DER 1. EBENE</b> ▲ - Der Aufruf muss für jede gewünschte Programmierung wiederholt werden	⇐ PRG ⦿ 2 Blink.				
<b>1 - MODUS, WIE EIN FUNKMOTOR EINE BEWEGUNG STOPPT</b>		■ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.			
<b>Für den Anschluss eines Funkmotors eine der folgenden Optionen auswählen und programmieren:</b>					
• <b>DRY-A:</b> Der Funkmotor wird über den Kontakt gestoppt, der dem Startkontakt der Bewegung gegenüberliegt.			⇐ ▲ (x 1) ⦿ 1 Blink.		
• <b>DRY-B:</b> Der Motor wird durch gleichzeitiges Ansprechen beider Kontakte gestoppt (*).			⇐ ▲ (x 2) ⦿ 2 Blink.		
• <b>DRY-C:</b> Der Motor wird über den Startkontakt der Bewegung gestoppt.			⇐ ▲ (x 3) ⦿ 3 Blink.		
<b>Bestätigen</b> (▲) - Falls der TT2Z Funkempfänger 6 Blinksignale ausgibt, wurde der Vorgang <b>nicht</b> korrekt ausgeführt.)				■ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.	
<b>2 - DAUER DER BEWEGUNG</b>		▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.			
<b>Die gewünschte Option (Sekunden oder Minuten) wählen und wie folgt programmieren:</b>					
<b>Dauer der Bewegung in SEKUNDEN:</b> • 5 Sekunden ... (Taste 1-mal drücken) • 10 Sekunden ... (Taste 2-mal drücken) • 20 Sekunden ... (Taste 3-mal drücken) • 30 Sekunden ... (Taste 4-mal drücken) • 40 Sekunden ... (Taste 5-mal drücken) (*)			⇐ ▲ (x 1...5) ⦿ 10 Sek. 1...5 Blink.		
<b>Dauer der Bewegung in MINUTEN:</b> • 1 Minute ... (Taste 1-mal drücken) • 1,5 Minuten ... (Taste 2-mal drücken) • 2 Minuten ... (Taste 3-mal drücken) • 3 Minuten ... (Taste 4-mal drücken) • 4 Minuten ... (Taste 5-mal drücken)			⇐ ▼ (x 1...5) ⦿ 10 Sek. 1...5 Blink.		
<b>Bestätigen</b> (▲) - Falls der TT2Z Funkempfänger 6 Blinksignale ausgibt, wurde der Vorgang <b>nicht</b> korrekt ausgeführt.)				■ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.	
<b>3 - VOREINSTELLUNGEN FÜR DIE SCHNELLPROGRAMMIERUNG EINES KLIMASENSORS</b>		▲ (3 Sek.) ⦿ 5 Blink.			
<b>Wenn ein Klimasensor installiert ist, muss die Option in Funktion der Schutzeinrichtung gewählt werden, an die der Sensor angeschlossen ist. Die Option dann wie folgt programmieren:</b>					
• <b>Rollladen</b> ist ein Programmpaket mit folgenden voreingestellten Funktionen: - Wind: Bei Wind wird die Jalousie heruntergefahren. - Windschutz: Deaktivierte Funktion. - Regen: Bei Regen wird die Jalousie heruntergefahren. - Sonne: Bei Sonneneinstrahlung wird die Jalousie heruntergefahren. - Keine Sonne: Die Jalousie wird nicht bewegt.			▲ (3 Sek.) ⦿ 2 Blink.		
• <b>Verdunkelungsrollo im Innenraum(*)</b> ist ein Programmpaket mit folgenden voreingestellten Funktionen: - Wind: Deaktivierte Funktion. - Windschutz: Deaktivierte Funktion. - Regen: Deaktivierte Funktion. - Sonne: Bei Sonneneinstrahlung wird das Rollo heruntergefahren. - Keine Sonne: Bei Bewölkung wird das Rollo hochgefahren.			■ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.		
• <b>Markise</b> ist ein Programmpaket mit folgenden voreingestellten Funktionen: - Wind: Bei Wind wird die Markise eingefahren. - Windschutz: Aktivierte Funktion. - Regen: Bei Regen wird die Markise eingefahren. - Sonne: Bei Sonneneinstrahlung wird die Markise ausgefahren. - Keine Sonne: Die Markise wird nicht bewegt.			▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.		
PROGRAMMIERUNGEN DER 2. EBENE					
1 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI REGEN					
2 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI WIND					
3 - WINDSCHUTZ-FUNKTION (Sperrung der Benutzerbefehle)					
4 - ZWISCHENSTELLUNG BEI SONNENEINSTRALUNG					
5 - ZWISCHENSTELLUNG BEI BEWÖLKUNG					
6 - AN TT2Z ANGESCHLOSSENER GERÄTETYP					
7 - KONFIGURATION DES EINGANGS MIT SCHRITTSTEUERUNGS-BEFEHLEN					
	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>AUFRUF DER PROGRAMMIERUNGEN DER 2. EBENE</b> ▲ - Der Aufruf muss für jede gewünschte Programmierung wiederholt werden	⇐ PRG ⦿ 2 Blink.	⇐ PRG ⦿ 2 Blink.			
<b>1 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI REGEN</b>			▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.		
<b>Die Taste gedrückt halten</b>				■ (3 Sek.) ⦿ 2 Blink.	
<b>Die gewünschte Option auswählen und wie folgt programmieren:</b>					
• <b>Schutzeinrichtung hochfahren:</b>				▲ (3 Sek.) ⦿ 2 Blink.	
• <b>Deaktivierte Funktion:</b>				■ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.	
• <b>Schutzeinrichtung herunterfahren(*):</b>				▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.	
<b>2 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI WIND</b>			▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.		
<b>Beide Tasten gedrückt halten</b>				▲ + ■ (3 s) ⦿ 3 Blink.	
<b>Die gewünschte Option auswählen und wie folgt programmieren:</b>					
• <b>Schutzeinrichtung hochfahren(*):</b>				▲ (3 Sek.) ⦿ 2 Blink.	
• <b>Deaktivierte Funktion:</b>				■ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.	
• <b>Schutzeinrichtung herunterfahren:</b>				▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.	
<b>3 - WINDSCHUTZ-FUNKTION (Sperrung der Benutzerbefehle)</b>			▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.		
<b>Beide Tasten gedrückt halten</b>				■ + ▼ (3 s) ⦿ 5 Blink.	

<b>Die gewünschte Option auswählen und wie folgt programmieren:</b>					
• <b>Aktivierung der Sperre der Befehlsübermittlung:</b>					▲ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.
• <b>Deaktivierung der Sperre der Befehlsübermittlung(*):</b>					▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.
<b>4 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI SONNENEINSTRALUNG</b>			▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.		
<b>Die Taste gedrückt halten</b>				▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.	
<b>Die gewünschte Option auswählen und wie folgt programmieren:</b>					
• <b>Schutzeinrichtung hochfahren:</b>					▲ (3 Sek.) ⦿ 2 Blink.
• <b>Die Schutzeinrichtung wird nicht bewegt:</b>					■ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.
• <b>Schutzeinrichtung herunterfahren(*):</b>					▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.
<b>5 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI BEWÖLKUNG</b>			▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.		
<b>Die Taste gedrückt halten</b>				▲ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.	
<b>Die gewünschte Option auswählen und wie folgt programmieren:</b>					
• <b>Schutzeinrichtung hochfahren:</b>					▲ (3 Sek.) ⦿ 2 Blink.
• <b>Die Schutzeinrichtung wird nicht bewegt(*):</b>					■ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.
• <b>Schutzeinrichtung herunterfahren:</b>					▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.
<b>6 - AN TT2Z ANGESCHLOSSENER GERÄTETYP</b>			▲ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.		
<b>Die Option in Funktion des Geräts auswählen, das an den TT2Z Funkempfänger angeschlossen ist, und wie folgt programmieren:</b>					
• <b>FUNKMOTOR(*):</b>				▲ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.	
• <b>SCHALTER:</b>				■ (3 Sek.) ⦿ 5 Blink.	
• <b>STANDARDMOTOR (4 Kabel):</b>				▼ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.	
<b>7 - KONFIGURATION DES EINGANGS MIT SCHRITTSTEUERUNGS-BEFEHLEN</b>			■ (3 Sek.) ⦿ 2 Blink.		
<b>Die gewünschte Option auswählen (Schrittsteuerungs-Befehl) und wie folgt programmieren:</b>					
• <b>ÖFFNEN &gt; STOPP &gt; ...</b>				▲ (3 Sek.) ⦿ 4 Blink.	
• <b>ÖFFNEN &gt; STOPP &gt; SCHLIESSEN &gt; STOPP &gt; ... (*)</b>				■ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.	
• <b>SCHLIESSEN &gt; STOPP &gt; ...</b>				▼ (3 Sek.) ⦿ 5 Blink.	

PROGRAMMIERUNGEN DER 3. EBENE					
1 - SPERRE DES SENDERSPEICHERS					
	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>AUFRUF DER PROGRAMMIERUNGEN DER 3. EBENE</b> ▲ - Der Aufruf muss für jede gewünschte Programmierung wiederholt werden	⇐ PRG ⦿ 2 Blink.	⇐ PRG ⦿ 2 Blink.	⇐ PRG ⦿ 3 Blink.		
<b>1 - SPERRE DES SENDERSPEICHERS</b>				▲ + ▼ (3 s) ⦿ 4 Blink.	
<b>Die gewünschte Option auswählen und wie folgt programmieren:</b>					
• <b>Speichern der Sender SPERREN:</b>					▲ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink.
• <b>Speichern der Sender FREIGEBEN:</b>					▼ (3 Sek.) ⦿ 5 Blink.

PROGRAMMIERUNGEN DER 4. EBENE					
1 - LÖSCHEN EINES GESPEICHERTEN SENDERS					
2 - LÖSCHEN ALLER GESPEICHERTEN SENDER					
3 - LÖSCHEN SÄMTLICHER EINSTELLUNGEN AUSSER DEN GESPEICHERTEN SENDERN UND RESET AUF WERKEINSTELLUNGEN					
	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>AUFRUF DER PROGRAMMIERUNGEN DER 4. EBENE</b> ▲ - Der Aufruf muss für jede gewünschte Programmierung wiederholt werden	⇐ PRG ⦿ 2 Blink.	⇐ PRG ⦿ 2 Blink.	⇐ PRG ⦿ 3 Blink.	⇐ PRG ⦿ 4 Blink.	
<b>1 - LÖSCHEN EINES GESPEICHERTEN SENDERS</b>					▲ (3 Sek.) ⦿ 3 Blink. Abschließend eine Taste drücken (**)
<b>2 - LÖSCHEN ALLER GESPEICHERTEN SENDER</b>					■ (3 Sek.) ⦿ 5 Blink.
<b>3 - LÖSCHEN SÄMTLICHER EINSTELLUNGEN AUSSER DEN GESPEICHERTEN SENDERN UND RESET AUF WERKEINSTELLUNGEN</b>					▲ + ▼ (3 Sek.) ⦿ 5 Blink.

PROGRAMMIERUNGEN DER 5. EBENE					
1 - LÖSCHEN DES GESAMTEN SPEICHERS INKL. DER GESPEICHERTEN SENDER UND WIEDERHERSTELLEN DER WERKEINSTELLUNGEN					
	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>▲ - Hiermit werden SÄMTLICHE SPEICHERINHALTE gelöscht und die Werkeinstellungen wiederhergestellt</b>	⇐ PRG ⦿ 2 Blink.	⇐ PRG ⦿ 2 Blink.	⇐ PRG ⦿ 3 Blink.	⇐ PRG ⦿ 4 Blink.	⇐ PRG ⦿ 5 Blink.

(\*) - Werkseinstellung  
(\*\*) - Um einen in Modus I gespeicherten Sender zu löschen, die Stopp-Taste drücken (5 Blinkzeichen). Um einen in Modus II gespeicherten Sender zu löschen, die betreffende Taste drücken (falls sie gespeichert ist - 5 Blinkzeichen).

Nice

TT2Z Funkempfänger

DE

IDV0487A02DE\_31-07-2018

TABELLE C

Erweiterte Programmierungen

Nice

Nice S.p.A.  
Via Callalta, 1  
31046 Oderzo (TV), Italy  
info@niceforyou.com