

TABELLA C - Programmazioni avanzate

PROGRAMMAZIONI 1° LIVELLO

- 1 - MODO CON CUI IL MOTORE "DRY CONTACT" FERMA UNA MANOVRA
- 2 - DURATA DELLA MANOVRA
- 3 - PREIMPOSTAZIONI PER PROGRAMMARE VELOCEMENTE UN SENSORE CLIMATICO

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENTRATA NELLE PROGRAMMAZIONI DEL 1° LIVELLO ⚠ - L'entrata in programmazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	⇐ PRG ⌚ 2 lamp.				
1 - MODO CON CUI IL MOTORE "DRY CONTACT" FERMA UNA MANOVRA		■ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.			
Scegliere e programmare una delle seguenti opzioni, considerando il tipo di collegamento adottato dal motore "Dry contact":					
• DRY-A: lo stop viene eseguito dal motore utilizzando il contatto opposto a quello utilizzato per avviare la manovra.			⇐ ▲ (x 1) ⌚ 1 lamp.		
• DRY-B: lo stop viene eseguito dal motore premendo insieme i due contatti (*).			⇐ ▲ (x 2) ⌚ 2 lamp.		
• DRY-C: lo stop viene eseguito dal motore utilizzando lo stesso contatto utilizzato per avviare la manovra.			⇐ ▲ (x 3) ⌚ 3 lamp.		
Confermare (▲) - Se TT2Z esegue 6 lampeggi vuol dire che la procedura non è stata eseguita correttamente)				■ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
2 - DURATA DELLA MANOVRA		▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.			
Scegliere l'opzione desiderata (secondi o minuti) e programmarla:					
Durata in SECONDI della manovra:					
• 5 secondi ... (premere 1 volta)			⇐ ▲ (x 1...5) ⌚ 10 sec.		
• 10 secondi ... (premere 2 volte)					
• 20 secondi ... (premere 3 volte)					
• 30 secondi ... (premere 4 volte)					
• 40 secondi ... (premere 5 volte) (*)					
Durata in MINUTI della manovra:					
• 1 minuto ... (premere 1 volta)			⇐ ▼ (x 1...5) ⌚ 10 sec.		
• 1 minuto e mezzo ... (premere 2 volte)					
• 2 minuti ... (premere 3 volte)					
• 3 minuti ... (premere 4 volte)					
• 4 minuti ... (premere 5 volte)					
Confermare (▲) - Se TT2Z esegue 6 lampeggi vuol dire che la procedura non è stata eseguita correttamente)				■ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
3 - PREIMPOSTAZIONI PER PROGRAMMARE VELOCEMENTE UN SENSORE CLIMATICO		▲ (3 sec.) ⌚ 5 lamp.			
Se e presente un sensore climatico, scegliere l'opzione in base all'applicazione a cui è collegato il sensore e programmarla:					
• Tapparella è un pacchetto con le seguenti funzioni preimpostate: - Presenza Vento: se c'è vento la tapparella scende. - Vento Security: funzione disabilitata. - Presenza Poggia: se c'è pioggia la tapparella scende. - Presenza Sole: se c'è il sole la tapparella scende. - Assenza Sole: la tapparella non viene mossa.			▲ (3 sec.) ⌚ 2 lamp.		
• Tenda oscurante da interno(*) è un pacchetto con le seguenti funzioni preimpostate: - Presenza Vento: funzione disabilitata. - Vento Security: funzione disabilitata. - Presenza Poggia: funzione disabilitata. - Presenza Sole: se c'è il sole la tenda oscurante scende. - Assenza Sole: se c'è il sole la tenda oscurante sale.			■ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.		
• Tenda da esterno è un pacchetto con le seguenti funzioni preimpostate: - Presenza Vento: se c'è vento la tenda sale. - Vento Security: funzione abilitata. - Presenza Poggia: se c'è pioggia la tenda sale. - Presenza Sole: se c'è il sole la tenda scende. - Assenza Sole: la tenda non viene mossa.			▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.		

PROGRAMMAZIONI 2° LIVELLO

- 1 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN CASO DI PIOGGIA
- 2 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN CASO DI VENTO
- 3 - FUNZIONE "VENTO SECURITY" (blocco dei comandi inviati dall'utente)
- 4 - QUOTA PARZIALE IN PRESENZA DI SOLE
- 5 - QUOTA PARZIALE IN ASSENZA DI SOLE
- 6 - TIPOLOGIA DEL DISPOSITIVO COLLEGATO A TT2Z
- 7 - CONFIGURAZIONE DELL'INGRESSO CON COMANDI DI TIPO PASSO-PASSO

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENTRATA NELLE PROGRAMMAZIONI DEL 2° LIVELLO ⚠ - L'entrata in programmazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	⇐ PRG ⌚ 2 lamp.	⇐ PRG ⌚ 2 lamp.			
1 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN CASO DI PIOGGIA			▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.		
Mantenere premuto il tasto				■ (3 sec.) ⌚ 2 lamp.	
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Movimento dell'applicazione verso l'Alto:				▲ (3 sec.) ⌚ 2 lamp.	
• Funzione disabilitata:				■ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
• Movimento dell'applicazione verso il Basso(*):				▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
2 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN CASO DI VENTO			▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.		
Mantenere premuti i due tasti				▲ + ■ (3s) ⌚ 3 lamp.	
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Movimento dell'applicazione verso l'Alto(*):				▲ (3 sec.) ⌚ 2 lamp.	
• Funzione disabilitata:				■ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
• Movimento dell'applicazione verso il Basso:				▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
3 - FUNZIONE "VENTO SECURITY" (blocco dei comandi inviati dall'utente)			▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.		
Mantenere premuti i due tasti				■ + ▼ (3s) ⌚ 5 lamp.	
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Per abilitare il blocco invio comandi:				▲ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	

					▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.
4 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN PRESENZA DI SOLE				▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
Mantenere premuto il tasto				▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Direzione dell'applicazione verso l'Alto:				▲ (3 sec.) ⌚ 2 lamp.	
• L'applicazione non fa nulla:				■ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
• Direzione dell'applicazione verso il Basso(*):				▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
5 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN ASSENZA DI SOLE				▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
Mantenere premuto il tasto				▲ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Direzione dell'applicazione verso l'Alto:				▲ (3 sec.) ⌚ 2 lamp.	
• L'applicazione non fa nulla(*):				■ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
• Direzione dell'applicazione verso il Basso:				▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
6 - TIPOLOGIA DEL DISPOSITIVO COLLEGATO A TT2Z				▲ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
Scegliere l'opzione in base al tipo di dispositivo collegato a TT2Z e programmarla:					
• "DRY CONTACT"(*):				▲ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
• SWITCH:				■ (3 sec.) ⌚ 5 lamp.	
• MOTORE MECCANICO (4 filii):				▼ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
7 - CONFIGURAZIONE DELL'INGRESSO CON COMANDI DI TIPO PASSO-PASSO				■ (3 sec.) ⌚ 2 lamp.	
Scegliere l'opzione desiderata (comando di tipo passo-passo) e programmarla:					
• APRI > STOP > ...				▲ (3 sec.) ⌚ 4 lamp.	
• APRI > STOP > CHIUDI > STOP > ... (*)				■ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
• CHIUDI > STOP > ...				▼ (3 sec.) ⌚ 5 lamp.	

PROGRAMMAZIONI 3° LIVELLO

- 1 - BLOCCO DELLA MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENTRATA NELLE PROGRAMMAZIONI DEL 3° LIVELLO ⚠ - L'entrata in programmazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	⇐ PRG ⌚ 2 lamp.	⇐ PRG ⌚ 2 lamp.	⇐ PRG ⌚ 3 lamp.		
1 - BLOCCO DELLA MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI				▲ + ▼ (3s) ⌚ 4 lamp.	
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• BLOCCA la memorizzazione dei trasmettitori:				▲ (3 sec.) ⌚ 3 lamp.	
• SBLOCCA la memorizzazione dei trasmettitori:				▼ (3 sec.) ⌚ 5 lamp.	

PROGRAMMAZIONI 4° LIVELLO

- 1 - CANCELLAZIONE DEL SINGOLO TRASMETTITORE MEMORIZZATO
- 2 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I TRASMETTITORI MEMORIZZATI
- 3 - CANCELLAZIONE DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI, ESCLUSO I TRASMETTITORI MEMORIZZATI, E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENTRATA NELLE PROGRAMMAZIONI DEL 4° LIVELLO ⚠ - L'entrata in programmazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	⇐ PRG ⌚ 2 lamp.	⇐ PRG ⌚ 2 lamp.	⇐ PRG ⌚ 3 lamp.	⇐ PRG ⌚ 4 lamp.	
1 - CANCELLAZIONE DEL SINGOLO TRASMETTITORE MEMORIZZATO					▲ (3 sec.) ⌚ 3 lamp. Infine premere un tasto(**)
2 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I TRASMETTITORI MEMORIZZATI					■ (3 sec.) ⌚ 5 lamp.
3 - CANCELLAZIONE DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI, ESCLUSO I TRASMETTITORI MEMORIZZATI, E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA					▲ + ▼ (3s) ⌚ 5 lamp.

PROGRAMMAZIONI 5° LIVELLO

- 1 - CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA, COMPRESO I TRASMETTITORI MEMORIZZATI, E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
⚠ - L'operazione cancella TUTTO CIÒ CHE È MEMORIZZATO e ripristina le impostazioni di fabbrica	⇐ PRG ⌚ 2 lamp.	⇐ PRG ⌚ 2 lamp.	⇐ PRG ⌚ 3 lamp.	⇐ PRG ⌚ 4 lamp.	⇐ PRG ⌚ 5 lamp.

(*) - Impostazione di fabbrica
(**) - Per cancellare un trasmettitore memorizzato in Modo I premere il tasto Stop (5 lamp.). Invece, per cancellare un trasmettitore memorizzato in Modo II premere il tasto da cancellare (purché sia memorizzato - 5 lamp.).

Nice TT2Z Ricevitore radio

IT

IDV0487A02IT_31-07-2018

TABELLA C Programmazioni avanzate

Nice S.p.A.
Via Callalta, 1
31046 Oderzo (TV), Italy
info@niceforyou.com

Nice