

TABEL C - Geavanceerde programmeringen

PROGRAMMERINGEN 1 <sup>e</sup> NIVEAU					
1 - MODUS WAARMEE DE "DRY CONTACT"-MOTOR EEN MANOEUVRE STOPZET					
2 - DUUR VAN HET MANOEUVRE					
3 - VOORINSTELLINGEN OM EEN WEERSENSOR SNEL TE PROGRAMMEREN					
	1 <sup>e</sup> niveau	2 <sup>e</sup> niveau	3 <sup>e</sup> niveau	4 <sup>e</sup> niveau	5 <sup>e</sup> niveau
<b>TOEGANG TOT DE PROGRAMMERINGEN VAN HET 1<sup>e</sup> NIVEAU</b>	⇐ PRG ⊗ 2 knip.				
⚠ - De toegang tot de programmering moet worden herhaald aan het begin van iedere programmering die men wenst uit te voeren					
1 - MODUS WAARMEE DE "DRY CONTACT"-MOTOR EEN MANOEUVRE STOPZET		■ (3 sec.) ⊗ 3 knip.			
Kies en programmeer een van de volgende opties, en houd daarbij rekening met het gekozen aansluitingsstype voor de "Dry contact"-motor:					
• DRY-A: de motor stopt het manoeuvre door het andere contact te gebruiken dan het contact dat gebruikt werd om het manoeuvre te starten.			⇐ ▲ (x 1) ⊗ 1 knip.		
• DRY-B: de motor stopt het manoeuvre door gelijktijdig op de beide contacten te drukken (*).			⇐ ▲ (x 2) ⊗ 2 knip.		
• DRY-C: de motor stopt het manoeuvre door hetzelfde contact te gebruiken als het contact dat gebruikt werd om het manoeuvre te starten.			⇐ ▲ (x 3) ⊗ 3 knip.		
Bevestigen (▲) - Als de TT2Z 6 keer knippert wil dat zeggen dat de procedure niet goed is uitgevoerd				■ (3 sec.) ⊗ 3 knip.	
2 - DUUR VAN HET MANOEUVRE		▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.			
Kies de gewenste optie (seconden of minuten) en programmeer ze:					
Duur in <b>SECONDEN</b> van het manoeuvre:					
• 5 seconden ... (druk 1 keer)			⇐ ▲ (x 1...5)		
• 10 seconden ... (druk 2 keer)			⊗ 10 sec.		
• 20 seconden ... (druk 3 keer)			1...5 knip.		
• 30 seconden ... (druk 4 keer)					
• 40 seconden ... (druk 5 keer) (*)					
Duur in <b>MINUTEN</b> van het manoeuvre:					
• 1 minuut ... (druk 1 keer)			⇐ ▼ (x 1...5)		
• 1,5 minuut ... (druk 2 keer)			⊗ 10 sec.		
• 2 minuten ... (druk 3 keer)			1...5 knip.		
• 3 minuten ... (druk 4 keer)					
• 4 minuten ... (druk 5 keer)					
Bevestigen (▲) - Als de TT2Z 6 keer knippert wil dat zeggen dat de procedure niet goed is uitgevoerd				■ (3 sec.) ⊗ 3 knip.	
3 - VOORINSTELLINGEN OM EEN WEERSENSOR SNEL TE PROGRAMMEREN		▲ (3 sec.) ⊗ 5 knip.			
Kies bij aanwezigheid van een weersensor de optie op basis van de toepassing waaraan de sensor is gekoppeld en programmeer ze:					
• <b>Rolluik</b> is een pakket met de volgende vooraf ingestelde functies: - Aanwezigheid Wind: bij wind gaat het rolluik naar beneden. - Wind Security: functie uitgeschakeld. - Aanwezigheid Regen: bij regen gaat het rolluik naar beneden. - Aanwezigheid Zon: bij zon gaat het rolluik naar beneden. - Afwezigheid Zon: het rolluik beweegt niet.			▲ (3 sec.) ⊗ 2 knip.		
• <b>Verduisterend scherm voor binnengebruik(*)</b> is een pakket met de volgende vooraf ingestelde functies: - Aanwezigheid Wind: functie uitgeschakeld. - Wind Security: functie uitgeschakeld. - Aanwezigheid Regen: functie uitgeschakeld. - Aanwezigheid Zon: bij zon gaat het verduisterend scherm naar beneden. - Afwezigheid Zon: bij zon gaat het verduisterend scherm omhoog.			■ (3 sec.) ⊗ 3 knip.		
• <b>Wering voor buitengebruik</b> is een pakket met de volgende vooraf ingestelde functies: - Aanwezigheid Wind: bij wind gaat de wering omhoog. - Wind Security: functie ingeschakeld. - Aanwezigheid Regen: bij regen gaat de wering omhoog. - Aanwezigheid Zon: bij zon gaat de wering naar beneden. - Afwezigheid Zon: de wering beweegt niet.			▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.		

  

PROGRAMMERINGEN 2 <sup>e</sup> NIVEAU					
1 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ REGEN					
2 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ WIND					
3 - FUNCTIE "WIND SECURITY" (blokkering van de instructies die door de gebruiker worden verzonden)					
4 - TUSSENSTAND BIJ AANWEZIGHEID VAN ZON					
5 - TUSSENSTAND BIJ AFWEZIGHEID VAN ZON					
6 - TYPOLOGIE VAN DE OP DE TT2Z AANGESLOTEN INRICHTING					
7 - CONFIGURATIE VAN DE INGANG MET INSTRUCTIES VAN HET TYPE STAP-VOOR-STAP					
	1 <sup>e</sup> niveau	2 <sup>e</sup> niveau	3 <sup>e</sup> niveau	4 <sup>e</sup> niveau	5 <sup>e</sup> niveau
<b>TOEGANG TOT DE PROGRAMMERINGEN VAN HET 2<sup>e</sup> NIVEAU</b>	⇐ PRG ⊗ 2 knip.	⇐ PRG ⊗ 2 knip.			
⚠ - De toegang tot de programmering moet worden herhaald aan het begin van iedere programmering die men wenst uit te voeren					
1 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ REGEN			▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.		
Houd de toets ingedrukt				■ (3 sec.) ⊗ 2 knip.	
Kies de gewenste optie en programmeer ze:					
• Beweging van de toepassing naar omhoog:				▲ (3 sec.) ⊗ 2 knip.	
• Functie uitgeschakeld:				■ (3 sec.) ⊗ 3 knip.	
• Beweging van de toepassing naar beneden (*):				▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.	
2 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ WIND			▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.		
Houd de twee toetsen ingedrukt				▲ + ■ (3s) ⊗ 3 knip.	
Kies de gewenste optie en programmeer ze:					
• Beweging van de toepassing naar omhoog (*):				▲ (3 sec.) ⊗ 2 knip.	
• Functie uitgeschakeld:				■ (3 sec.) ⊗ 3 knip.	
• Beweging van de toepassing naar beneden:				▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.	
3 - FUNCTIE "WIND SECURITY" (blokkering van de instructies die door de gebruiker worden verzonden)			▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.		
Houd de twee toetsen ingedrukt				■ + ▼ (3s) ⊗ 5 knip.	
Kies de gewenste optie en programmeer ze:					

• Verzending instructies om de blokkering in te schakelen:					▲ (3 sec.) ⊗ 3 knip.
• Verzending instructies om de blokkering uit te schakelen (*):					▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.
4 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AANWEZIGHEID VAN ZON				▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.	
Houd de toets ingedrukt					▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.
Kies de gewenste optie en programmeer ze:					
• Richting van de toepassing naar omhoog:					▲ (3 sec.) ⊗ 2 knip.
• De toepassing doet niets:					■ (3 sec.) ⊗ 3 knip.
• Richting van de toepassing naar beneden (*):					▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.
5 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AFWEZIGHEID VAN ZON				▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.	
Houd de toets ingedrukt					▲ (3 sec.) ⊗ 4 knip.
Kies de gewenste optie en programmeer ze:					
• Richting van de toepassing naar omhoog:					▲ (3 sec.) ⊗ 2 knip.
• De toepassing doet niets (*):					■ (3 sec.) ⊗ 3 knip.
• Richting van de toepassing naar beneden:					▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.
6 - TYPOLOGIE VAN DE OP DE TT2Z AANGESLOTEN INRICHTING				▲ (3 sec.) ⊗ 3 knip.	
Kies de optie op basis van de typologie van de op de TT2Z aangesloten inrichting en programmeer ze:					
• "DRY CONTACT"(*):					▲ (3 sec.) ⊗ 3 knip.
• SWITCH:					■ (3 sec.) ⊗ 5 knip.
• MECHANISCHE MOTOR (4 draden):					▼ (3 sec.) ⊗ 4 knip.
7 - CONFIGURATIE VAN DE INGANG MET INSTRUCTIES VAN HET TYPE STAP-VOOR-STAP					■ (3 sec.) ⊗ 2 knip.
Kies de gewenste optie (instructie type Stap-voor-stap) en programmeer ze:					
• OPEN > STOP > ...					▲ (3 sec.) ⊗ 4 knip.
• OPEN > STOP > SLUIT > STOP > ... (*)					■ (3 sec.) ⊗ 3 knip.
• SLUIT > STOP > ...					▼ (3 sec.) ⊗ 5 knip.

PROGRAMMERINGEN 3 <sup>e</sup> NIVEAU					
1 - BLOKKERING VAN DE OPSLAG VAN DE ZENDERS					
	1 <sup>e</sup> niveau	2 <sup>e</sup> niveau	3 <sup>e</sup> niveau	4 <sup>e</sup> niveau	5 <sup>e</sup> niveau
<b>TOEGANG TOT DE PROGRAMMERINGEN VAN HET 3<sup>e</sup> NIVEAU</b>	⇐ PRG ⊗ 2 knip.	⇐ PRG ⊗ 2 knip.	⇐ PRG ⊗ 3 knip.		
⚠ - De toegang tot de programmering moet worden herhaald aan het begin van iedere programmering die men wenst uit te voeren					
1 - BLOKKERING VAN DE OPSLAG VAN DE ZENDERS				▲ + ▼ (3s) ⊗ 4 knip.	
Kies de gewenste optie en programmeer ze:					
• BLOKKERING van de opslag van de zenders:					▲ (3 sec.) ⊗ 3 knip.
• DEBLOKKERING van de opslag van de zenders:					▼ (3 sec.) ⊗ 5 knip.

PROGRAMMERINGEN 4 <sup>e</sup> NIVEAU					
1 - WISSEN VAN DE ENIGE OPGESLAGEN ZENDER					
2 - WISSEN VAN ALLE OPGESLAGEN ZENDERS					
3 - WISSEN VAN ALLE INSTELLINGEN, BEHALVE DE OPGESLAGEN ZENDERS, EN HERSTEL VAN DE FABRIEKINSTELLINGEN					
	1 <sup>e</sup> niveau	2 <sup>e</sup> niveau	3 <sup>e</sup> niveau	4 <sup>e</sup> niveau	5 <sup>e</sup> niveau
<b>TOEGANG TOT DE PROGRAMMERINGEN VAN HET 4<sup>e</sup> NIVEAU</b>	⇐ PRG ⊗ 2 knip.	⇐ PRG ⊗ 2 knip.	⇐ PRG ⊗ 3 knip.	⇐ PRG ⊗ 4 knip.	
⚠ - De toegang tot de programmering moet worden herhaald aan het begin van iedere programmering die men wenst uit te voeren					
1 - WISSEN VAN DE ENIGE OPGESLAGEN ZENDER					▲ (3 sec.) ⊗ 3 knip.
2 - WISSEN VAN ALLE OPGESLAGEN ZENDERS					■ (3 sec.) ⊗ 5 knip.
3 - WISSEN VAN ALLE INSTELLINGEN, BEHALVE DE OPGESLAGEN ZENDERS, EN HERSTEL VAN DE FABRIEKINSTELLINGEN					▲ + ▼ (3s) ⊗ 5 knip.

PROGRAMMERINGEN 5 <sup>e</sup> NIVEAU					
1 - WISSEN VAN HET HELE GEHEUGEN, INCLUSIEF DE OPGESLAGEN ZENDERS, EN HERSTEL VAN DE FABRIEKINSTELLINGEN					
	1 <sup>e</sup> niveau	2 <sup>e</sup> niveau	3 <sup>e</sup> niveau	4 <sup>e</sup> niveau	5 <sup>e</sup> niveau
⚠ - Deze handeling wist ALLES WAT IS OPGESLAGEN en herstelt de fabriekinstellingen	⇐ PRG ⊗ 2 knip.	⇐ PRG ⊗ 2 knip.	⇐ PRG ⊗ 3 knip.	⇐ PRG ⊗ 4 knip.	⇐ PRG ⊗ 5 knip.

(\*) - Fabriekinstellingen  
 (\*\*) - Om een in Modus I opgeslagen zender te wissen, drukt u op de toets Stop (5 knip.). Om daarentegen een in Modus II opgeslagen zender te wissen, drukt u op de te wissen toets (mits hij opgeslagen is - 5 knip.).

Nice

TT2Z

Radio-ontvanger

NL

IDV0487A02NL\_31-07-2018

TABEL C

Geavanceerde programmeringen

Nice

Nice S.p.A.  
 Via Callalta, 1  
 31046 Oderzo (TV), Italy  
 info@niceforyou.com