

## Tabelle der Programmierungen

DE

Aus dem Italienischen übersetzte Anleitung  
ISO459A01MM\_30-03-2017

Nice S.p.A.  
Via Pezza Alta, 13  
31046 Oderzo (TV), Italy  
info@niceforyou.com

Nice

### PROGRAMMIERUNGEN 1. EBENE

- 1 - PROGRAMMIERUNG JALOUSIE-POSITION
- 2 - PROGRAMMIERUNG ZWISCHENPOSITION 1
- 3 - PROGRAMMIERUNG JALOUSIE-POSITION MIT ENTLASTUNG
- 4 - VOREINSTELLUNGEN FÜR DIE SCHNELLE PROGRAMMIERUNG DER WETTERSENSOREN

	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>⚠ AUFRUF DER PROGRAMMIERUNGEN DER 1. EBENE</b> - Dieser Vorgang muss zu Beginn jeder gewünschten Programmierung wiederholt werden	⇄ PRG ⏻ 2				
<b>1 - PROGRAMMIERUNG JALOUSIE-POSITION</b>		▲+▼ (3 S.) ⏻ 3			
Die Jalousie erreicht automatisch die <b>UNTERE</b> Endlage (dann 1 Sekunde warten)			▼		
Auf die gewünschte Jalousie-Position fahren			(▲ / ▼)		
Bestätigen (▲) - Wenn der Motor vollführt 6 Bewegungen, bedeutet das, dass der Vorgang <b>nicht</b> korrekt ausgeführt worden ist)				■ (3 Sek.) ⏻ 4	
<b>2 - PROGRAMMIERUNG ZWISCHENPOSITION 1</b>		▲+■ (3 S.) ⏻ 4			
Die Jalousie erreicht automatisch die <b>OBERE</b> Endlage (dann 1 Sekunde warten)			▲		
Auf die gewünschte Zwischenposition fahren			(▲ / ▼)		
Bestätigen (▲) - Wenn der Motor vollführt 6 Bewegungen, bedeutet das, dass der Vorgang <b>nicht</b> korrekt ausgeführt worden ist)				■ (3 Sek.) ⏻ 4	
<b>3 - PROGRAMMIERUNG JALOUSIE-POSITION MIT ENTLASTUNG</b>		■ (3 Sek.) ⏻ 2			
Die gewünschte Option auswählen und programmieren:					
• Aktivierung Entlastung (Stufe small: 0,1 s)			▲ (3 Sek.) ⏻ 3		
• Aktivierung Entlastung (Stufe medium: 0,3 s)			■ (3 Sek.) ⏻ 3		
• Aktivierung Entlastung (Stufe large: 0,6 s)			▼ (3 Sek.) ⏻ 3		
• Deaktivierung Entlastung (*)			▲+▼ (3 S.) ⏻ 4		
<b>4 - VOREINSTELLUNGEN FÜR DIE SCHNELLE PROGRAMMIERUNG DER WETTERSENSOREN</b>		▲ (3 Sek.) ⏻ 5			
Die option wählen; das heißt, der <b>Name der Anwendung</b> , mit der die Wetterensoren verbunden sind. Siehe Anleitung von TT1V, um die Voreinstellungen für jede Option kennenzulernen:					
• Rollladen			▲ (3 Sek.) ⏻ 2		
• Jalousie (*)			■ (3 Sek.) ⏻ 3		
• Markise			▼ (3 Sek.) ⏻ 4		

### PROGRAMMIERUNGEN 2. EBENE

- 1 - PROGRAMMIERUNG ZWISCHENPOSITION 2 / 3 /... (bis 30) mit Bezug auf OBERE Endlage
  - 2 - PROGRAMMIERUNG ZWISCHENPOSITION 2 / 3 /... (bis 30) mit Bezug auf UNTERE Endlage
  - 3 - PROGRAMMIERUNG TILTING-STUFE (Ergonomic Tilting)
  - 4 - PROGRAMMIERUNG BEWEGUNGSRICHTUNG DES MOTORS
- Programmierung von Klimasensoren:  
5 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI REGEN  
6 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI WIND  
7 - PROGRAMMIERUNG „WINDSCHUTZ“ (Sperrung der Benutzerbefehle)  
8 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI SONNENEINSTRALUNG  
9 - BEWEGUNGSRICHTUNG OHNE SONNENEINSTRALUNG

	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>⚠ AUFRUF DER PROGRAMMIERUNGEN DER 2. EBENE</b> - Dieser Vorgang muss zu Beginn jeder gewünschten Programmierung wiederholt werden	⇄ PRG ⏻ 2	⇄ PRG ⏻ 2			
<b>1 - PROGRAMMIERUNG ZWISCHENPOSITION 2 / 3 /... (bis 30) mit Bezug auf OBERE Endlage</b>			▲+■ (3 S.) ⏻ 2		
Die Jalousie erreicht automatisch die <b>OBERE</b> Endlage; am Ende 1 Sekunde warten			▲		
Die Jalousie (mit „Totmann-Modus“) auf die gewünschte Zwischenposition fahren			(▲ / ▼)		
Die gewünschte Option auswählen:					
• Bestätigen				■ (3 Sek.) ⏻ 3	
• Mit einem anderen Sender bestätigen				T? (5 Sek.) ⏻ 4	
<b>2 - PROGRAMMIERUNG ZWISCHENPOSITION 2 / 3 /... (bis 30) mit Bezug auf UNTERE Endlage</b>			■+▼ (3 S.) ⏻ 2		
Die Jalousie erreicht automatisch die <b>UNTERE</b> Endlage; am Ende 1 Sekunde warten			▼		
Die Jalousie (mit „Totmann-Modus“) auf die gewünschte Zwischenposition fahren			(▲ / ▼)		
Die gewünschte Option auswählen:					
• Bestätigen				■ (3 Sek.) ⏻ 3	
• Mit einem anderen Sender bestätigen				T? (5 Sek.) ⏻ 4	
<b>3 - PROGRAMMIERUNG DER TILTING-STUFE (Ergonomic Tilting)</b>			■ (3 Sek.) ⏻ 3		
Die gewünschte Option auswählen und programmieren:					
• Small Tilting (0,1 s) (*)				▲ (3 Sek.) ⏻ 3	
• Medium Tilting (0,3 s)				■ (3 Sek.) ⏻ 3	
• Large Tilting (0,6 s)				▼ (3 Sek.) ⏻ 3	
• Extra Large Tilting (1 s)				▲+▼ (3 S.) ⏻ 3	
<b>4 - PROGRAMMIERUNG BEWEGUNGSRICHTUNG DES MOTORS</b>			▲+▼ (3 S.) ⏻ 3		
Eine Taste drücken und prüfen, ob die Bewegung entsprechend der Pfeilrichtung auf der Taste ausgeführt wird. Ist die Zuordnung nicht korrekt, die gewünschte Option wählen und programmieren:				(▲ / ▼)	

• Standardrichtung					▲ (3 Sek.) ⏻ 3
• Umgekehrte Richtung					▼ (3 Sek.) ⏻ 3
<b>⚠ PROGRAMMIERUNG VON KLIMASENSOREN</b> - Dieser Vorgang muss zu Beginn jeder gewünschten Programmierung wiederholt werden	⇄ PRG ⏻ 2	⇄ PRG ⏻ 2	▼ (3 Sek.) ⏻ 3		
<b>5 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI REGEN</b>					
Taste gedrückt halten				■ (3 Sek.) ⏻ 2	
Die gewünschte Option auswählen und programmieren:					
• Aufwärtsbewegung (*)					▲ (3 Sek.) ⏻ 2
• Die Anwendung bewegt sich nicht					■ (3 Sek.) ⏻ 3
• Abwärtsbewegung					▼ (3 Sek.) ⏻ 3
<b>6 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI WIND</b>					
Die beiden Tasten gedrückt halten				▲+■ (3 S.) ⏻ 3	
Die gewünschte Option auswählen und programmieren:					
• Aufwärtsbewegung (*)					▲ (3 Sek.) ⏻ 2
• Die Anwendung bewegt sich nicht					■ (3 Sek.) ⏻ 3
• Abwärtsbewegung					▼ (3 Sek.) ⏻ 4
<b>7 - PROGRAMMIERUNG „WINDSCHUTZ“ (Sperrung der Benutzerbefehle)</b>					
Die beiden Tasten gedrückt halten				■+▼ (3 S.) ⏻ 5	
Die gewünschte Option auswählen und programmieren:					
• Aktivierung der Befehlssperre					▲ (3 Sek.) ⏻ 2
• Deaktivierung der Befehlssperre (*)					▼ (3 Sek.) ⏻ 4
<b>8 - BEWEGUNGSRICHTUNG BEI SONNENEINSTRALUNG</b>					
Taste gedrückt halten				▼ (3 Sek.) ⏻ 4	
Die gewünschte Option auswählen und programmieren:					
• Fährt in die Zwischenposition 1					▲ (3 Sek.) ⏻ 3
• Abwärtsbewegung					■ (3 Sek.) ⏻ 3
• Fährt in die Jalousie-Position (*)					▼ (3 Sek.) ⏻ 3
<b>9 - BEWEGUNGSRICHTUNG OHNE SONNENEINSTRALUNG</b>					
Taste gedrückt halten				▲ (3 Sek.) ⏻ 4	
Die gewünschte Option auswählen und programmieren:					
• Fährt in die Zwischenposition 1					▲ (3 Sek.) ⏻ 3
• Aufwärtsbewegung (*)					■ (3 Sek.) ⏻ 3
• Fährt in die Jalousie-Position					▼ (3 Sek.) ⏻ 3
• Die Anwendung bewegt sich nicht					▲+▼ (3 S.) ⏻ 3

### PROGRAMMIERUNGEN 3. EBENE

- 1 - AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG TILTING
- 2 - SPEICHERSPERRE DER SENDER

	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>⚠ AUFRUF DER PROGRAMMIERUNGEN DER 3. EBENE</b> - Dieser Vorgang muss zu Beginn jeder gewünschten Programmierung wiederholt werden	⇄ PRG ⏻ 2	⇄ PRG ⏻ 2	⇄ PRG ⏻ 3		
<b>1 - AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG TILTING</b>				▲ (3 Sek.) ⏻ 3	
Die gewünschte Option auswählen und programmieren:					
• Tilting aktiviert (*)					▲ (3 Sek.) ⏻ 2
• Tilting deaktiviert (alle Funktionen des mechanischen Motors sind aktiviert)					▼ (3 Sek.) ⏻ 4
<b>2 - SPEICHERSPERRE DER SENDER</b>				▲+▼ (3 S.) ⏻ 4	
Die gewünschte Option auswählen und programmieren:					
• Das Speichern der Sender SPERREN					▲ (3 Sek.) ⏻ 3
• Das Speichern der Sender FREIGEBEN					▼ (3 Sek.) ⏻ 5

### PROGRAMMIERUNGEN 4. EBENE

- 1 - LÖSCHEN EINZELNER GESPEICHERTER SENDER
- 2 - LÖSCHEN ALLER GESPEICHERTEN SENDER
- 3 - LÖSCHEN ALLER EINSTELLUNGEN, MIT AUSNAHME DER GESPEICHERTEN SENDER, UND ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN

	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>⚠ AUFRUF DER PROGRAMMIERUNGEN DER 4. EBENE</b> - Dieser Vorgang muss zu Beginn jeder gewünschten Programmierung wiederholt werden	⇄ PRG ⏻ 2	⇄ PRG ⏻ 2	⇄ PRG ⏻ 3	⇄ PRG ⏻ 4	
<b>1 - LÖSCHEN EINZELNER GESPEICHERTER SENDER</b>					▲ (3 Sek.) ⏻ 4  (**)
<b>2 - LÖSCHEN ALLER GESPEICHERTEN SENDER</b>					■ (3 Sek.) ⏻ 5
<b>3 - LÖSCHEN ALLER EINSTELLUNGEN, MIT AUSNAHME DER GESPEICHERTEN SENDER, UND ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN</b>					▲+▼ (3 S.) ⏻ 5  (***)

### PROGRAMMIERUNGEN 5. EBENE

- 1 - KOMPLETTES LÖSCHEN DES SPEICHERS, EINSCHLIESSLICH DER GESPEICHERTEN SENDER, UND ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN

	1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
<b>⚠ - Der Vorgang löscht ALLE GESPEICHERTEN WERTE und stellt die Werkseinstellungen wieder her</b>	⇄ PRG ⏻ 2	⇄ PRG ⏻ 2	⇄ PRG ⏻ 3	⇄ PRG ⏻ 4	⇄ PRG ⏻ 5

(\*) - Werkseinstellung.  
(\*\*) - Am Ende, drücken Sie eine Taste für 5 Sekunden: **Option A** - Zum Löschen eines im Modus I gespeicherten Senders eine beliebige Taste drücken; **Option B** - Zum Löschen eines im Modus II gespeicherten Senders muss dagegen die zu löschende Taste gedrückt werden (sofern sie gespeichert ist).  
(\*\*\*) - Am Ende, schalten Sie die Stromzufuhr zum Motor ab; Schalten Sie die Stromzufuhr zum Motor wieder ein.