

Tabella delle programmazioni



Istruzioni originali

ISO459A01MM_30-03-2017

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo (TV), Italy
info@niceforyou.com



PROGRAMMAZIONI 1° LIVELLO

- PROGRAMMAZIONE QUOTA VENEZIANA
- PROGRAMMAZIONE QUOTA INTERMEDIA 1
- PROGRAMMAZIONE QUOTA VENEZIANA CON SCARICO
- PREIMPOSTAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE VELOCE DEI SENSORI CLIMATICI

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENTRATA NELLE PROGRAMMAZIONI DEL 1° LIVELLO - Questa deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	≡ PRG ⏻ 2				
1 - PROGRAMMAZIONE QUOTA VENEZIANA		▲ + ▼ (3s) ⏻ 3			
La veneziana raggiunge automaticamente il fincorsa BASSO (quindi attendere 1 secondo)			⏴		
Portarsi a quota veneziana desiderata				(▲ / ▼)	
Confermare (▲) - Se il motore esegue 6 movimenti, vuol dire che la procedura non è stata eseguita correttamente)					■ (3 sec.) ⏻ 4
2 - PROGRAMMAZIONE QUOTA INTERMEDIA 1		▲ + ■ (3s) ⏻ 4			
La veneziana raggiunge automaticamente il fincorsa ALTO (quindi attendere 1 secondo)			⏴		
Portarsi alla quota intermedia desiderata				(▲ / ▼)	
Confermare (▲) - Se motore esegue 6 movimenti, vuol dire che la procedura non è stata eseguita correttamente)					■ (3 sec.) ⏻ 4
3 - PROGRAMMAZIONE QUOTA VENEZIANA CON SCARICO		■ (3 sec.) ⏻ 2			
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Attivazione scarico (livello small: 0,1s)			▲ (3 sec.) ⏻ 3		
• Attivazione scarico (livello medium: 0,3s)			■ (3 sec.) ⏻ 3		
• Attivazione scarico (livello large: 0,6s)			▼ (3 sec.) ⏻ 3		
• Disattivazione scarico (*)			▲ + ▼ (3s) ⏻ 4		
4 - PREIMPOSTAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE VELOCE DEI SENSORI CLIMATICI		▲ (3 sec.) ⏻ 5			
Scegliere l'opzione; vale a dire, il nome dell'applicazione alla quale sono collegati i sensori climatici. Fare riferimento al manuale di TT1VR per conoscere le preimpostazioni legate a ogni opzione:					
• Tapparella			▲ (3 sec.) ⏻ 2		
• Veneziana (*)			■ (3 sec.) ⏻ 3		
• Tenda da esterno			▼ (3 sec.) ⏻ 4		

PROGRAMMAZIONI 2° LIVELLO

- PROGRAMMAZIONE QUOTA INTERMEDIA 2 / 3 /... (fino a 30) con riferimento al fincorsa ALTO
- PROGRAMMAZIONE QUOTA INTERMEDIA 2 / 3 /... (fino a 30) con riferimento al fincorsa BASSO
- PROGRAMMAZIONE LIVELLO DI TILTING (Ergonomic Tilting)
- PROGRAMMAZIONE DIREZIONE DEL MOVIMENTO DEL MOTORE
- PROGRAMMAZIONE DEI SENSORI CLIMATICI
- DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN PRESENZA DI PIOGGIA
- DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN PRESENZA DI VENTO
- PROGRAMMAZIONE "VENTO SECURITY" (blocco dei comandi inviati dall'utente)
- DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN PRESENZA DI SOLE
- DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN ASSENZA DI SOLE

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENTRATA NELLE PROGRAMMAZIONI DEL 2° LIVELLO - Questa deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	≡ PRG ⏻ 2	≡ PRG ⏻ 2			
1 - PROGRAMMAZIONE QUOTA INTERMEDIA 2 / 3 /... (fino a 30) con riferimento al fincorsa ALTO			▲ + ■ (3s) ⏻ 2		
La veneziana raggiunge automaticamente il fincorsa ALTO; alla fine attendere 1 secondo			⏴		
Portare la veneziana (con "uomo presente") alla quota intermedia desiderata				(▲ / ▼)	
Scegliere l'opzione desiderata:					
• Conferma					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Conferma usando un altro trasmettitore					T? (5 sec.) ⏻ 4
2 - PROGRAMMAZIONE QUOTA INTERMEDIA 2 / 3 /... (fino a 30) con riferimento al fincorsa BASSO			■ + ▼ (3s) ⏻ 2		
La veneziana raggiunge automaticamente il fincorsa BASSO; alla fine attendere 1 secondo			⏴		
Portare la veneziana (con "uomo presente") alla quota intermedia desiderata				(▲ / ▼)	
Scegliere l'opzione desiderata:					
• Conferma					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Conferma usando un altro trasmettitore					T? (5 sec.) ⏻ 4
3 - PROGRAMMAZIONE DEL LIVELLO DI TILTING (Ergonomic Tilting)			■ (3 sec.) ⏻ 3		
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Small Tilting (0,1s) (*)				▲ (3 sec.) ⏻ 3	
• Medium Tilting (0,3s)				■ (3 sec.) ⏻ 3	
• Large Tilting (0,6s)				▼ (3 sec.) ⏻ 3	
• Extra Large Tilting (1s)				▲ + ▼ (3s) ⏻ 3	
4 - PROGRAMMAZIONE DIREZIONE DEL MOVIMENTO DEL MOTORE			▲ + ▼ (3s) ⏻ 3		
Premere un tasto e verificare se la manovra viene eseguita nella stessa direzione indicata dalla freccia presente sul tasto.				▲ / ▼	
Se l'abbinamento non è corretto, scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					

• Direzione standard					▲ (3 sec.) ⏻ 3
• Direzione inversa					▼ (3 sec.) ⏻ 3
PROGRAMMAZIONE DEI SENSORI CLIMATICI - Questa deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	≡ PRG ⏻ 2	≡ PRG ⏻ 2	▼ (3 sec.) ⏻ 3		
5 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN PRESENZA DI PIOGGIA					
Mantenere premuto il tasto					■ (3 sec.) ⏻ 2
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Movimento verso l'Alto (*)					▲ (3 sec.) ⏻ 2
• L'applicazione non si muove					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Movimento verso il Basso					▼ (3 sec.) ⏻ 3
6 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN PRESENZA DI VENTO					
Mantenere premuti i due tasti					▲ + ■ (3s) ⏻ 3
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Movimento verso l'Alto (*)					▲ (3 sec.) ⏻ 2
• L'applicazione non si muove					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Movimento verso il Basso					▼ (3 sec.) ⏻ 4
7 - PROGRAMMAZIONE "VENTO SECURITY" (blocco dei comandi inviati dall'utente)					
Mantenere premuti i due tasti					■ + ▼ (3s) ⏻ 5
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Abilitazione del blocco invio comandi					▲ (3 sec.) ⏻ 2
• Disabilitazione del blocco invio comandi (*)					▼ (3 sec.) ⏻ 4
8 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN PRESENZA DI SOLE					
Mantenere premuto il tasto					▼ (3 sec.) ⏻ 4
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Va alla quota intermedia 1					▲ (3 sec.) ⏻ 3
• Movimento verso il Basso					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Va alla quota veneziana (*)					▼ (3 sec.) ⏻ 3
9 - DIREZIONE DEL MOVIMENTO IN ASSENZA DI SOLE					
Mantenere premuto il tasto					▲ (3 sec.) ⏻ 4
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Va alla quota intermedia 1					▲ (3 sec.) ⏻ 3
• Movimento verso l'Alto (*)					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Va alla quota veneziana					▼ (3 sec.) ⏻ 3
• L'applicazione non si muove					▲ + ▼ (3s) ⏻ 3
PROGRAMMAZIONI 3° LIVELLO					
1 - ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL TILTING 2 - BLOCCO DELLA MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI					
	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENTRATA NELLE PROGRAMMAZIONI DEL 3° LIVELLO - Questa deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	≡ PRG ⏻ 2	≡ PRG ⏻ 2	≡ PRG ⏻ 3		
1 - ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL TILTING					▲ (3 sec.) ⏻ 3
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• Tilting attivato (*)					▲ (3 sec.) ⏻ 2
• Tilting disattivato (sono attive le funzioni del motore meccanico)					▼ (3 sec.) ⏻ 4
2 - BLOCCO DELLA MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI					▲ + ▼ (3s) ⏻ 4
Scegliere l'opzione desiderata e programmarla:					
• BLOCCA la memorizzazione dei trasmettitori					▲ (3 sec.) ⏻ 3
• SBLOCCA la memorizzazione dei trasmettitori					▼ (3 sec.) ⏻ 5
PROGRAMMAZIONI 4° LIVELLO					
1 - CANCELLAZIONE DEL SINGOLO TRASMETTITORE MEMORIZZATO 2 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I TRASMETTITORI MEMORIZZATI 3 - CANCELLAZIONE DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI, ESCLUSO I TRASMETTITORI MEMORIZZATI, E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA					
	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENTRATA NELLE PROGRAMMAZIONI DEL 4° LIVELLO - Questa deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	≡ PRG ⏻ 2	≡ PRG ⏻ 2	≡ PRG ⏻ 3	≡ PRG ⏻ 4	
1 - CANCELLAZIONE DEL SINGOLO TRASMETTITORE MEMORIZZATO					▲ (3 sec.) ⏻ 4
2 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I TRASMETTITORI MEMORIZZATI					■ (3 sec.) ⏻ 5
3 - CANCELLAZIONE DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI, ESCLUSO I TRASMETTITORI MEMORIZZATI, E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA					▲ + ▼ (3s) ⏻ 5
PROGRAMMAZIONI 5° LIVELLO					
1 - CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA, COMPRESO I TRASMETTITORI MEMORIZZATI, E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA					
	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ENTRATA NELLE PROGRAMMAZIONI DEL 5° LIVELLO - Questa deve essere ripetuta all'inizio di ogni programmazione che si desidera eseguire	≡ PRG ⏻ 2	≡ PRG ⏻ 2	≡ PRG ⏻ 3	≡ PRG ⏻ 4	≡ PRG ⏻ 5
L'operazione cancella TUTTO CIÒ CHE È MEMORIZZATO e ripristina le impostazioni di fabbrica					

(*) - Impostazione di fabbrica

(**) - Alla fine, premere un tasto per 5 secondi: **opzione A** - per cancellare un trasmettitore memorizzato in Modo I, premere un tasto qualsiasi; **opzione B** - per cancellare un trasmettitore memorizzato in Modo II, premere il tasto da cancellare (purché questo sia memorizzato).

(***) - Alla fine, togliere l'alimentazione e ridare l'alimentazione.