

## Programmeringstabel



Instructies, vertaald uit het Italiaans  
ISO459A01MM\_30-03-2017

Nice S.p.A.  
Via Pezza Alta, 13  
31046 Oderzo (TV), Italy  
info@niceforyou.com

Nice

### PROGRAMMERINGEN 1e NIVEAU

- PROGRAMMERING LUXAFLEXSTAND
- PROGRAMMERING TUSSENLIIGENDE STAND 1
- PROGRAMMERING LUXAFLEXSTAND MET AFVOER
- VOORINSTELLINGEN VOOR DE SNELLE PROGRAMMERING VAN DE WEERSENSOREN

	1e niveau	2e niveau	3e niveau	4e niveau	5e niveau
<b>TOEGANG TOT DE PROGRAMMERINGEN VAN HET 1e NIVEAU</b> - Dit moet worden herhaald aan het begin van iedere programmering die men wenst uit te voeren	⇐ PRG ⏻ 2				
<b>1 - PROGRAMMERING LUXAFLEXSTAND</b>		▲+▼ (3 s.) ⏻ 3			
De luxaflex bereikt automatisch de eindaanslag ONDER (wacht dus 1 seconde)			↓		
Ga naar de gewenste luxaflexstand				(▲ / ▼)	
Bevestigen (▲) - Als de motor 6 bewegingen uitvoert, betekent het dat de procedure <b>niet</b> goed is uitgevoerd					■ (3 sec.) ⏻ 4
<b>2 - PROGRAMMERING TUSSENLIIGENDE STAND 1</b>		▲+■ (3 s.) ⏻ 4			
De luxaflex bereikt automatisch de eindaanslag BOVEN (wacht dus 1 seconde)			↑		
Ga naar de gewenste tussenliggende stand				(▲ / ▼)	
Bevestigen (▲) - Als de motor 6 bewegingen uitvoert, betekent het dat de procedure <b>niet</b> goed is uitgevoerd					■ (3 sec.) ⏻ 4
<b>3 - PROGRAMMERING LUXAFLEXSTAND MET AFVOER</b>		■ (3 sec.) ⏻ 2			
Kies de gewenste optie en programmeer hem:					
• Inschakelen afvoer (niveau small: 0,1s)			▲ (3 sec.) ⏻ 3		
• Inschakelen afvoer (niveau medium: 0,3s)			■ (3 sec.) ⏻ 3		
• Inschakelen afvoer (niveau large: 0,6s)			▼ (3 sec.) ⏻ 3		
• Uitschakelen afvoer (*)			▲+▼ (3 s.) ⏻ 4		
<b>4 - VOORINSTELLINGEN VOOR DE SNELLE PROGRAMMERING VAN DE WEERSENSOREN</b>		▲ (3 sec.) ⏻ 5			
Kies de optie; namelijk, de naam van de toepassing waaraan de weersensoren zijn gekoppeld. Raadpleeg de handleiding van de TT1VR om de voorinstellingen die aan elke optie zijn gekoppeld te ontdekken:					
• Rolluik			▲ (3 sec.) ⏻ 2		
• Luxaflex (*)			■ (3 sec.) ⏻ 3		
• Wering voor buitengebruik			▼ (3 sec.) ⏻ 4		

### PROGRAMMERINGEN 2e NIVEAU

- PROGRAMMERING TUSSENLIIGENDE STAND 2 / 3 / ... (tot aan 30) met verwijzing naar de eindaanslag BOVEN
- PROGRAMMERING TUSSENLIIGENDE STAND 2 / 3 / ... (tot aan 30) met verwijzing naar de eindaanslag ONDER
- PROGRAMMERING TILTING NIVEAU (Ergonomic Tilting)
- PROGRAMMERING RICHTING VAN DE BEWEGING VAN DE MOTOR
- Programmering van klimaat sensoren:
- RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AANWEZIGHEID REGEN
- RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AANWEZIGHEID WIND
- PROGRAMMERING "WIND SECURITY" (blokkering van de instructies die door de gebruiker worden verzonden)
- RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AANWEZIGHEID ZON
- RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AFWEZIGHEID ZON

	1e niveau	2e niveau	3e niveau	4e niveau	5e niveau
<b>TOEGANG TOT DE PROGRAMMERINGEN VAN HET 2e NIVEAU</b> - Dit moet worden herhaald aan het begin van iedere programmering die men wenst uit te voeren	⇐ PRG ⏻ 2	⇐ PRG ⏻ 2			
<b>1 - PROGRAMMERING TUSSENLIIGENDE STAND 2 / 3 / ... (tot aan 30) met verwijzing naar de eindaanslag BOVEN</b>			▲+■ (3 s.) ⏻ 2		
De luxaflex bereikt automatisch de eindaanslag BOVEN. Wacht 1 seconde aan het einde			↑		
Breng de luxaflex (met 'persoon aanwezig') naar de gewenste tussenliggende stand				(▲ / ▼)	
Kies de gewenste optie:					
• Bevestig					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Bevestig door een andere zender te gebruiken					T? (5 sec.) ⏻ 4
<b>2 - PROGRAMMERING TUSSENLIIGENDE STAND 2 / 3 / ... (tot aan 30) met verwijzing naar de eindaanslag ONDER</b>			■+▼ (3 s.) ⏻ 2		
De luxaflex bereikt automatisch de eindaanslag ONDER. Wacht 1 seconde aan het einde			↓		
Breng de luxaflex (met 'persoon aanwezig') naar de gewenste tussenliggende stand				(▲ / ▼)	
Kies de gewenste optie:					
• Bevestig					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Bevestig door een andere zender te gebruiken					T? (5 sec.) ⏻ 4
<b>3 - PROGRAMMERING TILTING NIVEAU (Ergonomic Tilting)</b>			■ (3 sec.) ⏻ 3		
Kies de gewenste optie en programmeer hem:					
• Small Tilting (0,1s) (*)				▲ (3 sec.) ⏻ 3	
• Medium Tilting (0,3s)				■ (3 sec.) ⏻ 3	
• Large Tilting (0,6s)				▼ (3 sec.) ⏻ 3	
• Extra Large Tilting (1s)				▲+▼ (3 s.) ⏻ 3	
<b>4 - PROGRAMMERING RICHTING VAN DE BEWEGING VAN DE MOTOR</b>			▲+▼ (3 s.) ⏻ 3		
Druk op een toets en controleer of de beweging wordt uitgevoerd in dezelfde richting als die wordt aangegeven door de pijl op de toets.				▲ / ▼	
Als de koppeling niet goed is, dient u de gewenste optie te kiezen en hem te programmeren:					

• Standaard richting					▲ (3 sec.) ⏻ 3
• Omgekeerde richting					▼ (3 sec.) ⏻ 3
<b>PROGRAMMERING VAN KLIMAAT SENSOREN</b> - Dit moet worden herhaald aan het begin van iedere programmering die men wenst uit te voeren	⇐ PRG ⏻ 2	⇐ PRG ⏻ 2	▼ (3 sec.) ⏻ 3		
<b>5 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AANWEZIGHEID REGEN</b>					■ (3 sec.) ⏻ 2
Houd de toets ingedrukt					■ (3 sec.) ⏻ 2
Kies de gewenste optie en programmeer hem:					
• Beweging naar boven toe (*)					▲ (3 sec.) ⏻ 2
• De toepassing beweegt niet					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Beweging naar beneden toe					▼ (3 sec.) ⏻ 3
<b>6 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AANWEZIGHEID WIND</b>					
Houd de twee toetsen ingedrukt					▲+■ (3 s.) ⏻ 3
Kies de gewenste optie en programmeer hem:					
• Beweging naar boven toe (*)					▲ (3 sec.) ⏻ 2
• De toepassing beweegt niet					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Beweging naar beneden toe					▼ (3 sec.) ⏻ 4
<b>7 - PROGRAMMERING "WIND SECURITY" (blokkering van de instructies die door de gebruiker worden verzonden)</b>					
Houd de twee toetsen ingedrukt					■+▼ (3 s.) ⏻ 5
Kies de gewenste optie en programmeer hem:					
• Inschakelen blokkering verzenden instructies					▲ (3 sec.) ⏻ 2
• Uitschakelen blokkering verzenden instructies (*)					▼ (3 sec.) ⏻ 4
<b>8 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AANWEZIGHEID ZON</b>					
Houd de toets ingedrukt					▼ (3 sec.) ⏻ 4
Kies de gewenste optie en programmeer hem:					
• Ga naar de tussenliggende stand 1					▲ (3 sec.) ⏻ 3
• Beweging naar beneden toe					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Ga naar de luxaflexstand (*)					▼ (3 sec.) ⏻ 3
<b>9 - RICHTING VAN DE BEWEGING BIJ AFWEZIGHEID ZON</b>					
Houd de toets ingedrukt					▲ (3 sec.) ⏻ 4
Kies de gewenste optie en programmeer hem:					
• Ga naar de tussenliggende stand 1					▲ (3 sec.) ⏻ 3
• Beweging naar boven toe (*)					■ (3 sec.) ⏻ 3
• Ga naar de luxaflexstand					▼ (3 sec.) ⏻ 3
• De toepassing beweegt niet					▲+▼ (3 s.) ⏻ 3

### PROGRAMMERINGEN 3e NIVEAU

- IN-/UITSCHAKELEN TILTING
- BLOKKERING VAN HET OPSLAAN VAN DE ZENDERS

	1e niveau	2e niveau	3e niveau	4e niveau	5e niveau
<b>TOEGANG TOT DE PROGRAMMERINGEN VAN HET 3e NIVEAU</b> - Dit moet worden herhaald aan het begin van iedere programmering die men wenst uit te voeren	⇐ PRG ⏻ 2	⇐ PRG ⏻ 2	⇐ PRG ⏻ 3		
<b>1 - IN-/UITSCHAKELEN TILTING</b>					▲ (3 sec.) ⏻ 3
Kies de gewenste optie en programmeer hem:					
• Tilting ingeschakeld (*)					▲ (3 sec.) ⏻ 2
• Tilting uitgeschakeld (de functies van de mechanische motor zijn actief)					▼ (3 sec.) ⏻ 4
<b>2 - BLOKKERING VAN HET OPSLAAN VAN DE ZENDERS</b>					▲+▼ (3 s.) ⏻ 4
Kies de gewenste optie en programmeer hem:					
• BLOKKERING van het opslaan van de zenders					▲ (3 sec.) ⏻ 3
• DEBLOKKERING van het opslaan van de zenders					▼ (3 sec.) ⏻ 5

### PROGRAMMERINGEN 4e NIVEAU

- WISSEN VAN ENIGE OPGESLAGEN ZENDER
- WISSEN VAN ALLE OPGESLAGEN ZENDERS
- WISSEN VAN ALLE INSTELLINGEN, BEHALVE DE OPGESLAGEN ZENDERS, EN HERSTEL VAN DE FABRIEKSWAARDEN

	1e niveau	2e niveau	3e niveau	4e niveau	5e niveau
<b>TOEGANG TOT DE PROGRAMMERINGEN VAN HET 4e NIVEAU</b> - Dit moet worden herhaald aan het begin van iedere programmering die men wenst uit te voeren	⇐ PRG ⏻ 2	⇐ PRG ⏻ 2	⇐ PRG ⏻ 3	⇐ PRG ⏻ 4	
<b>1 - WISSEN VAN ENIGE OPGESLAGEN ZENDER</b>					▲ (3 sec.) ⏻ 4 (**)
<b>2 - WISSEN VAN ALLE OPGESLAGEN ZENDERS</b>					■ (3 sec.) ⏻ 5
<b>3 - WISSEN VAN ALLE INSTELLINGEN, BEHALVE DE OPGESLAGEN ZENDERS, EN HERSTEL VAN DE FABRIEKSWAARDEN</b>					▲+▼ (3 s.) ⏻ 5 (***)
<b>PROGRAMMERINGEN 5e NIVEAU</b>					
<b>1 - WISSEN VAN HET HELE GEHEUGEN, INCLUSIEF DE OPGESLAGEN ZENDERS, EN HERSTEL VAN DE FABRIEKSWAARDEN</b>					
	⇐ PRG ⏻ 2	⇐ PRG ⏻ 2	⇐ PRG ⏻ 3	⇐ PRG ⏻ 4	⇐ PRG ⏻ 5
<b>Deze handeling wist ALLES WAT IS OPGESLAGEN en herstelt de fabriekswaarden</b>					

(\*) - Fabriekswaarden.

(\*\*) - Op het einde, druk op een toets voor 5 seconden: **optie A** - om een opgeslagen zender te wissen in Modus I drukt u op elke willekeurige toets; **optie B** - om daarentegen en opgeslagen zender te wissen in Modus II drukt u op de te wissen toets (mits hij opgeslagen is).

(\*\*\*) - Op het einde, schakelt u de stroom en het herstel van de macht.