# Domi WS WSC WSR



### Klimasensor

DE - Installierungs-und Gebrauchsanleitungen und Hinweise











ШΟ

## Kurzanleitung





Ш



0	LED AUS		LED EIN		Halten Sie die Taste gedrückt
	Grüne LED	NI7 €	LED-Blitz		Lassen Sie die Taste los
•	Orange LED		Mehrere LED-Blitze		Taste drücken und loslassen
	Rote LED	Ē	Warten	٩	Beobachten / Überprüfen

DE





В





Ш



### Nachtrag





DE



ШΟ

### DEUTSCH

### ALLGEMEINE WARNHINWEISE

#### WICHTIG

16 - Deutsch

- Wichtige Sicherheitshinweise: Beachten Sie diese Anweisungen - unsachgemäße Installation kann zur schweren Verletzungen führen.
- Für die persönliche Sicherheit ist es wichtig, folgende Anweisungen zu beachten.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Alle Installationsvorgänge, Anschlüsse, Programmierung und Wartung des Produkts dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden!
- Der Sensor ist keine Sicherheitseinrichtung, die Schäden an der Markise durch zu starken Wind verhindern kann (ein einfacher Stromausfall kann das automatische Einfahren der Markise verhindern). Vielmehr ist der Sensor Teil einer Automatisierung, die die Markise unter gewissen Umständen schützen und deren Bedienung erleichtern kann.
- Öffnen Sie das Geräteschutzgehäuse nicht, da es keine zu wartende Stromkreise enthält.
- Nehmen Sie niemals Änderungen an einem Teil des Geräts vor. Andere als die hier aufgeführten Operationen können nur zu Fehlfunktionen führen. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch behelfsmäßige Veränderungen am Produkt entstehen.
- Platzieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es niemals offenen Flammen aus. Dies kann das Gerät beschädigen und zu Fehlfunktionen führen.
- Das Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder

mentalen Fähigkeiten (einschließlich Kinder) oder durch Personen mit unzureichender Erfahrung oder Vertrautheit bestimmt.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig und achten Sie darauf, dass Sie es nicht zerquetschen, schlagen oder fallen lassen.
- Nur WS und WSR: Auf der Stromleitung zum System eine Vorrichtung zur Trennung vom Stromnetz mit einem Kontaktabstand installieren, der eine vollständige Trennung unter den Bedingungen der Überspannungskategorie III sicherstellt.
- Nur WSR: Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Regensensors sauber und frei von Blättern, Schnee und anderen Gegenständen ist: Reinigen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch, verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol, Lösungsmittel oder andere Mittel zur Reinigung.
- Nur WSR: Der Regensensor wird beheizt, die von ihm ausgehende Wärme ist also kein Zeichenfehler.
- Nur WSC: Das Gerät ist solarbetrieben. Die Photovoltaik-Zelle muss den ganzen Tag über dem Sonnenlicht ausgesetzt sein; Stellen Sie sicher, dass die lichtempfindliche Oberfläche immer sauber und frei von Laub, Schnee oder anderen Gegenständen ist: Reinigen Sie sie nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol, Benzol, Lösungsmittel oder andere Mittel.
- Bei widersprüchlichen Messwerten von verschiedenen Sensoren ordnet das Gerät die Bedingungen in der folgenden Reihenfolge (von der höchsten zur niedrigsten Priorität): Wind, Regen, Sonne.

### 1 - PRODUKTBESCHREIBUNG UND VERWEN-DUNGSZWECK

Dieses Produkt ist ein Klimasensor mit integriertem Funksender; bestimmt für den Einsatz in Automatisierungssystemen für Markisen, Rollläden, Oberlichter usw. mit Nice-Rohrmotoren und -Steuerungen. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und ist strengstens untersagt! Nice lehnt jede Haftung für Schäden ab,

#### die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen und die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

Die WS- und WSR-Sensoren sind netzbetrieben und der WSC-Sensor ist solarbetrieben. Die anderen Komponenten sind in der Kurzanleitung beschrieben (Schritt 1 - **Abb. A und B**).

Der Betrieb des Produkts basiert auf Echtzeit-Messungen der Windgeschwindigkeit, der Sonneneinstrahlung und des Regens (**nur WSR**). Wenn die Messwerte des Klimasensors ihre Schwellenwerte überschreiten (entweder nach oben oder nach unten), sendet der Sensor ein Funksignal an den Automatikempfänger des Antriebs, der wiederum je nach Art des empfangenen Signals (über oder unter dem Schwellenwert) eine Auf- oder Abwärtsbewegung auslöst.

### 2 - VORABKONTROLLE DER INSTALLATION UND ANWENDUNGSGRENZEN DES PRO-DUKTS

- Lesen Sie die technischen Daten im Kapitel "Technische Daten des Produkts", um die Einsatzgrenzen des Sensors zu überprüfen.
- (Abb. 1) Bei günstigen Bedingungen (freie Sicht) beträgt die Sendereichweite des Sensors 100 m, da der Sensor jedoch dem Schutz der Markise dienen soll, empfiehlt es sich, ihn maximal 10-20 m von der Markise entfernt zu montieren. Es empfiehlt sich auch zu überprüfen, ob der Umfeld frei von anderen drahtlosen Geräten ist, die auf der gleichen Frequenz senden, wie z. B. Alarmanlagen, kabellose Headsets usw.: Sie können die Reichweite reduzieren oder sogar die Übertragungen des Geräts zum Motor blockieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Installationszone des Sensors die folgenden Anforderungen erfüllt:

 - (Abb. 2) sie muss die volle und direkte Sonneneinstrahlung der Sonnensensorfläche oder des Solarpanels ermöglichen; Installieren Sie das Produkt niemals in Schattenzonen durch Markisen, Bäume, Balkone usw. oder unter einer intensiven künstlichen Lichtquelle;
 - (Abb. 3) die Montagestelle muss so gewählt werden,

DE

dass die Windsensorblätter der gleichen Belüftung ausgesetzt sind, wie die zugehörige Markise;

- (**Abb. 4**) und der Regensensor direkt dem Regen ausgesetzt werden kann (**nur WSR**).

- Da das Gehäuse des Sensors gelenkig ist und beliebig ausgerichtet werden kann, kann er auch auf schrägen Flächen installiert werden. Der Neigungsbereich ist in der Kurzanleitung angegeben (Schritt 1 - Phase 1).
- Vergewissern Sie sich, dass die f
  ür die Installation ausgewählte Oberfläche solide ist und eine stabile Halterung gewährleistet.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sensor gegen zufälligen Stößen geschützt ist.

### **3 - PRODUKTINSTALLATION**

Befestigen Sie bei der Installation die verschiedenen Teile des Produkts in numerischer Reihenfolge, wie in der Kurzanleitung angegeben (Schritt 1 - **Abb. B**). Bei der Installation von WS- und WSR-Sensoren schließen Sie das Netzteil an (Kurzanleitung - Schritt 1 - **Abb. C**). Richten Sie dann das Sensorgehäuse wie in der Kurzanleitung gezeigt aus und stellen Sie sicher, dass die Windsensorblätter horizontal ausgerichtet sind (Kurzanleitung - Schritt 1 - **Abb. D**).

### 3.1 - Aktivierung des WSC-Sensors

Der WSC-Sensor wird im Standby-Modus ausgeliefert. Um den Sensor zu aktivieren: Drücken Sie die B-Taste einmal, die LED blinkt zweimal orange, schaltet sich aus und leuchtet dann 2 Sekunden lang grün (Kurzanleitung -Schritt 1 - **Abb. E**).

### 3.2 - Aktivierung des WS/WSR-Sensors

Um den Sensor zu aktivieren: schalten Sie die Stromversorgung ein, die LED blinkt zweimal orange, schaltet sich aus und leuchtet dann 2 Sekunden lang grün (Kurzanleitung - Schritt 1 - **Abb. E**).

### 3.3 - Reaktivierung des WS/WSC/WSR-Sensors

Bei den nachfolgenden Starts richtet sich die LED-Blinkfarbe nach dem gewählten Protokoll:

• orange - orange - rot blinkend - monodirektional,

• orange - orange - grün blinkend - bidirektional.

### 4 - EINSPEICHERN DES SENSORS IM MO-TOREMPFÄNGER

Wie bei jedem anderen Sender muss der Funkcode des Klimasensors im Empfänger des von ihm gesteuerten Motors gespeichert werden, damit der Sensor drahtlos Befehle senden kann. Um den Sensor einzuspeichern, befolgen Sie das im Handbuch des Rohrmotors oder des zugehörigen Empfängers beschriebene Verfahren "Modus I". Alternativ kann auch das folgende Verfahren zum Anlernen verwendet werden.

**Vorsicht!** – Nur einen Sendertyp speichern: monodirektional oder bidirektional. Mischen Sie die Typen nicht miteinander.

### 4.1 - Einspeichern des Klimasensors mit einem bereits gespeicherten Sender im monodirektionalen Modus (Kurzanleitung - Schritt 2a)

- Bringen Sie die Markise in eine mittlere Position, bevor Sie den Vorgang durchführen.
- Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste B drücken.
- 1. HaltenSiedieB-Taste2bis4Sekundenlanggedrücktund lassen Sie sie los, wenn die LED rot wird.
- 2. Halten Sie die Ppp -Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt (die LED sollte rot blinken).
- 3. Drücken Sie dreimal (langsam) die Taste eines zuvor gespeicherten Senders.
- Halten Sie die Pro-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, damit der Sensor gespeichert wird, und überprüfen Sie, ob der Motor 3 Bewegungen ausführt (= Speicherung erfolgreich).
- 5. Drücken Sie einmal die B-Taste, um den Vorgang zu beenden.

#### 4.2 - Einspeichern des Klimasensors mit einem bereits gespeicherten Sender im bidirektionalen Modus (Kurzanleitung - Schritt 2b)

• Bringen Sie die Markise in eine mittlere Position, bevor Sie den Vorgang durchführen.

- Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste B drücken.
- Halten Sie die B-Taste 6 bis 8 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED zu orange wechselt.
- Drücken Sie die Taste PRG/P eines zuvor gespeicherten Senders einmal (bestätigt mit 2 Motorbewegungen).
- Halten Sie die ☆ -Taste mindestens 4 Sekunden lang gedrückt (bestätigt mit 2 Motorbewegungen).
- Drücken Sie die Taste PRG/P eines zuvor gespeicherten Senders einmal (bestätigt mit 2 Motorbewegungen).
- Drücken Sie die ☆ -Taste des zu speichernden Sensors und prüfen Sie, ob der Motor 3 Bewegungen ausführt (= Speicherung erfolgreich).
- 6. Drücken Sie einmal die B-Taste, um den Vorgang zu beenden.

### 4.3 - Einspeichern durch den "Enable Code"

- Halten Sie die B-Taste 8 bis 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED zu grün wechselt.
- 2. Das Gerät sollte einmal grün und dann dreimal schnell blinken, um den aktuellen Zustand der einzelnen Gruppen anzuzeigen:
  - grün freier Speicherplatz,
  - rot belegter Speicherplatz,
  - orange an keine Geräte gebunden.
- 3. Drücken Sie die -☆ -Taste:
  - 1x um 1. Gruppe auszuwählen (LED blinkt 1x orange),
  - 2x um 2. Gruppe auszuwählen (LED blinkt 2x orange),
  - 3x um 3. Gruppe auszuwählen (LED blinkt 3x orange).
- 5. Das Gerät sollte einmal grün und dann dreimal schnell blinken, um den aktuellen Platz jeder Gruppe anzu-

zeigen:

- grün freier Speicherplatz,
- rot belegter Speicherplatz,
- orange an keine Geräte gebunden.
- Halten Sie die B-Taste 1 bis 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung mit Geräten aus der Kopiergruppe herzustellen.
- 7. Drücken Sie einmal die B-Taste, um den Vorgang zu beenden.

### 4.4 - Bestätigung des Speichervorgangs (Kurzanleitung - Schritt 3)

- Drücken Sie die ▲-Taste eines zuvor gespeicherten Senders, um die Aufwärtsbewegung zu starten.
- 2. Drücken Sie die B-Taste und prüfen Sie, ob der Motor stoppt.
- Die B-Taste stoppt den Motor nur, wenn er sich nicht in Bewegung oder im Programmierungsmodus befindet.

### 5 - SPEICHERN DES SENSORS IM HC3 / YUBII

- Im Gateway HC3 / Yubii Folgendes auswählen: +Gerät hinzufügen -> Nice-Gerät.
- Den Zuordnungsmodus auswählen: "Zuordnung zu BiDi Multisensor oder MyNice-Alarmsensoren" (4. Stelle von oben) und "Weiter" drücken.
- Im Wettersensor (alle Versionen) die Taste "B" bis zur 6. Stelle des MENÜS gedrückt halten – LED-Sequenz = ROT -> GRÜN -> ORANGE -> GRÜN -> ORANGE -> ROT – die Taste "B" loslassen (die rote LED blinkt langsam).
- 4. In HC3 / Yubii "Zuordnungsmodus" drücken.
- Im Wettersensor kurz die Taste "B" zum Starten der Zuordnung drücken (die ROTE LED beginnt schnell zu blinken).
- 6. Der Wettersensor ist dem Gateway zugeordnet.

### 6 - KALIBRIEREN DER SENSOREN

Nachdem die Sensoren gespeichert wurden, müssen sie wie folgt kalibriert werden.

### 6.1 - Sonnensensor kalibrieren (Kurzanleitung - Schritt 4)

- Bringen Sie die Markise in eine mittlere Position, bevor Sie den Vorgang durchführen.
- Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste B drücken.
- Beleuchten Sie den Sonnensensor mit hellem Sonnenlicht; wenn der Tag sehr bewölkt ist, verwenden Sie dazu eine Lampe. Die Helligkeit des Lichts, das auf den Sensor trifft, muss mindestens 1 klux betragen.
- Halten Sie die ☆ -Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED grün zu blinken beginnt.
- Prüfen Sie, ob der Motor die Markise absenkt und die grüne LED mehrmals kurz aufblinkt (= Grenzwert überschritten).
- 4. Verdecken Sie den Sonnensensor mit oder schwarzen Tuch. der Hand einem das kein Licht durchlässt, und prüfen Sie: die LED blinkt mehrmals kurz rot a) und (= Schwellenwert nicht überschritten): arün b) der Motor fährt die Markise hoch.
- 5. Entfernen Sie Ihre Hand oder das Tuch.
- 6. Drücken Sie die B-Taste, um die Kalibrierung zu beenden.

### 6.2 - Kalibrierung des Windsensors (Kurzanleitung -Schritt 5)

- Bringen Sie die Markise in eine mittlere Position, bevor Sie den Vorgang durchführen.
- Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste B drücken.
- Halten Sie die Product -Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED rot zu blinken beginnt.
- Drehen Sie die Flügel des Windsensors und prüfen Sie ob: a) der Motor muss die Markise hochfahren; b) der Sensor muss verhindern, dass der Motor weitere Befehle erhält (und somit die Markise gegen den Wind schützen); c) die LED muss mehrmals rot blinken (= Schwellen-

wert überschritten).

- Stoppen Sie nun die Flügle und pr
  üfen Sie ob: a) die LED mehrmals kurz abwechselnd rot und gr
  ün blinkt (= Schwellenwert nicht 
  überschritten); b) der Sensor muss die Schutzfunktion deaktivieren: senden Sie einen Sendebefehl an den Motor, die Markise muss darauf reagieren.
- 4. Drücken Sie die B-Taste, um die Kalibrierung zu beenden.

### 6.3 - Kalibrieren des Regensensors (Kurzanleitung - Schritt 6)

- Bringen Sie die Markise in eine mittlere Position, bevor Sie den Vorgang durchführen.
- Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste B drücken.
- Achtung! Der Regensensor kann heiß sein (ca. 45 °C).
- Halten Sie die ☆ -Taste und die P
   -Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED anfängt orange zu blinken.
- Legen Sie einen Finger auf den Regensensor, halten Sie ihn dort und pr
  üfen Sie: a) nach 2 Sekunden muss der Motor die Markise ausfahren; b) die LED muss mehrmals orange blinken (= Regen erkannt).
- Nehmen Sie den Finger vom Sensor und pr
  üfen Sie: Nach 3 Sekunden blinkt die LED mehrmals kurz abwechselnd rot und gr
  ün.
- 4. Drücken Sie die B-Taste, um die Kalibrierung zu beenden.

### 7 - EINSTELLUNG DES AUSLÖSEWERTES DES KLIMASENSORS

Sie können den "Auslösewert" der Klimasensoren einstellen, dh einen Wert oberhalb (oder unterhalb) den der Sensor auslöst und einen Funkbefehl an den Empfänger sendet, in dem er gespeichert wird.

### 7.1 - Bedienung der Schwelle "Wind" (Abb. 5)

Der Windsensor misst die Windgeschwindigkeit in Echtzeit; wenn sie den Schwellenwert für mindestens 3 Sekunden überschreitet, sendet der Sensor den Status "Wind über Schwellenwert" und unterbricht das Senden von Be-

18 - Deutsch

Ш

δ

fehlen für andere Sensoren.

Sinkt die Windgeschwindigkeit für mindestens 4 Minuten unter die Hälfte der Schwelle, sendet der Sensor den Status "Wind unter Schwelle". Nach ca. 10 Minuten nimmt der Sensor das Senden anderer Befehle wieder auf.

### 7.2 - Funktion des Sensors "Regen" (Abb. 6)

Der Regensensor arbeitet im EIN/AUS-Modus und hat keine Schwellwerteinstellung. Wenn es zu regnen beginnt, sendet der Sensor den Status "Es regnet".

Wenn der Regen oder Schnee aufhört, sendet der Sensor den Status "Kein Regen".

### 7.3 - Bedienung der Schwelle "Sonne" (Abb. 7)

Der Sonnensensor misst die Helligkeit des Sonnenlichts in Echtzeit; wenn sie den Schwellenwert für mindestens 2 Minuten überschreitet, sendet der Sensor den Status "Sonne über Schwellenwert".

Sinkt die Helligkeit für mindestens 15 Minuten unter den halben Schwellwert, sendet der Sensor den Status "Sonne unter Schwellwert".

### 7.4 - Einstellung des Schwellenwerts "Sonne" (Kurzanleitung - Schritt 7)

- 1. Drücken Sie einmal die A-Taste.
- Während des Vorgangs zeigt die grüne LED alle 1 Sekunde \_x000B\_die aktuelle Stromschwelle (siehe Tabelle 1) an.
- 3. Drücken Sie die 券 -Taste, um zur nächsten Position zu gelangen.
- Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die Taste B oder warten Sie, bis das grüne Blinken aufhört.
- 5. Die orange LED zeigt die gespeicherte Schwellenposition an.

N°	LED-Signal	Intensität	
1	1 Blitz	5 klux (Default)	
2	2 Blitze	15 klux	
3	3 Blitze	30 klux	

4	4 Blitze	45 klux
5	5 Blitze	60 klux

#### 7.5 - Einstellung des Schwellenwerts "Wind" (Kurzanleitung - Schritt 8)

- 1. Drücken Sie einmal die I<sup>™</sup> Taste.
- 2. Während des Vorgangs zeigt die rote LED alle 1 Sekunde \_x000B\_die aktuelle Stromschwelle (siehe Tabelle 2) an.
- Drücken Sie die Pro -Taste, um zur nächsten Position zu gelangen.
- 4. Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die Taste B oder warten Sie, bis das grüne Blinken aufhört.
- 5. Die orange LED zeigt die gespeicherte Schwellenposition an.

N°	LED-Signal	Intensität	
1	1 Blitz	20 km/h (Default)	
2	2 Blitze	40 km/h	
3	3 Blitze	60 km/h	
4	4 Blitze	80 km/h	
5	5 Blitze	100 km/h	

### 8 - DIAGNOSEMODUS

Sie können den "Diagnosemodus" jederzeit aktivieren, um zu prüfen, ob die Wetterbedingungen zu diesem Zeitpunkt über oder unter den Schwellenwerten liegen und um Störungen zu erkennen. So aktivieren Sie den Diagnosemodus:

- Halten Sie die ☆ -Taste oder die P -Taste etwa 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED anfängt orange zu blinken.
- 2. Beobachten Sie nun die LED und überprüfen Sie die Reihenfolge der Blinken anhand der Tabelle 3.

Vorsicht! - Der Diagnosemodus kann nur zum Ablesen

von Signalen von der LED verwendet werden, nicht zur Bedienung der Markise.

**HINWEIS** - Um zu überprüfen, ob das Gerät wirklich defekt ist, führen Sie die in Kapitel 5 beschriebenen Kalibrierverfahren durch.

**HINWEIS** - Wird mehr als eine Wetterbedingung erkannt, signalisiert die LED diese in der Reihenfolge: Wind > Regen > Sonne.

### Tabelle 3 - Diagnoseanzeigen der LED

1	6 abwechselndes rotes/grünes Blinken = Es wurden keine Schwellenwerte überschrit- ten
2	<b>3 rotes Blinken</b> = Die Windschwelle wurde überschritten

- **3 oranges Blinken** = Der Regen wurde erkannt
- 4 **3 Grünes Blinken** = Die Sonnenschwelle wurde überschritten

### 9 - ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUN-GEN (ABB. F)

Durch das Zurücksetzen werden die Standardschwellenwerte wiederhergestellt:

- Halten Sie die ☆ -Taste und die P -Taste 9 bis 11 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED rot zu blinken beginnt.
- 2. Die LED:
  - leuchtet 10 Sekunden lang ROT;
  - schaltet sich 10 Sekunden lang AUS;
  - blinkt 1 Mal GRÜN zur Bestätigung der Rückstellung.

### 10 - LAGERUNG DES WETTERSENSORS ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM

Wenn der Wettersensor "Sonne" (DOMI WSC) über einen längeren Zeitraum gelagert wird, muss die "Modalität Lager" eingestellt werden. Gehen Sie dafür wie nachfolgend beschrieben vor:

- 1. Die Taste "B" gedrückt halten.
- Zirka 20 Sekunden abwarten. LED-Sequenz: ROT -> GRÜN -> ORANGE -> GRÜN -> ORANGE -> ROT -> PAUSE -> ROT - sofort loslassen.
- Das Gerät reagiert nicht auf die Tasten "Wind" und "Sonne" (die LEDs blinken nicht). Durch Drücken der Taste "B" schaltet sich das Gerät wieder ein.

### 11 - BATTERIESCHUTZ

Um die Batterie zu schonen, geht der WSC-Sensor in den Schlafmodus, wenn der Batteriestand zu niedrig ist. Die LED signalisiert einen niedrigen Batteriestand durch dreimaliges kurze rotes Blinken. Das Gerät kann in den Schlafmodus übergehen, wenn es an einem Ort montiert ist, der nicht ausreichend Licht ausgesetzt ist. Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, wird die Automatik nicht gesteuert.

### 12 - BEDIENUNG DES MENÜS

	Zeit	LED	Aktion
块-Taste	<1s (click)	Grüne normal blinken	Sonnenlichtschwel- lenwert (die Anzahl der Blitze zeigt den eingestellten Hellig- keitsschwellenwert an)
	2-4s	Grüne normal blinken	Sonnenmodus-Test
	4-6s	Orange normal blinken	Diagnoseverfahren
	>6s	led Aus	Ende des Menüs

	Zeit	LED	Aktion
Taste	<1s (click)	Rote normal blinken	Windschwellenwert
	2-4s	Rote normal blinken	Windmodustest
	4-6s	Orange normal blinken	Diagnoseverfahren
	>6s	led Aus	Ende des Menüs
B-Taste	2-4s	Rote on	MONO-Speicher (siehe 4.1)
	4-6s	Grüne on	BIDI-Speicher (siehe 4.3)
	6-8s	Orange on	BIDI-Speicher (siehe 4.2)
	8-10s	Grüne on	Speicherung mit dem "Autorisie- rungscode"
	12-14s	Rote on	Zuordnung zum Gateway
	20-26s (WSC)	Rote normal blinken	Wechseln Sie in den Navigations- oder Software-Update- Modus
	20-26s	Rote normal blinken	Software-Aktuali- sierung
	>26s	led Aus	Ende des Menüs

	Zeit	LED	Aktion
-Taste	2-4s (WSR)	Orange normal blinken	Regenmodustest
▲ + ☆	9-11s	Rote normal blinken	Setzen Sie das Gerät auf Werksein- stellungen zurück

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES PRO-DUKTS

### Stromversorgung:

WS und WSR: 100-240 V AC, 50/60 Hz WSC: autonomer Solarstrom mit 100 mWp Pho- tovoltaikzelle

**Frequenz:** 433,92 MHz mit integrierter Antenne

### Sendeleistung(\*):

WS und WSR: ca. 4,5 mW (erp). WSC: ca. 0,5 mW (erp).

Unter optimalen Bedingungen entspricht dies einer Reichweite von ca. 100 m im Freien oder 20 m innerhalb von Gebäuden.

Schutzart(\*\*): IP55
 Betriebstemperatur:

WS und WSR: - 20°C bis + 60°C WSC: - 10°C bis + 60°C

Abmessungen mm: (Volumen) 114 x 225 x 85 (H)

Anzahl kombinierbarer Motoren:

MONODIREKTIONALE Motoren: keine Begrenzung BIDIREKTIONALE Motoren: 2 Motoren

• Sonnensensor

Messbereich: 0 bis 83 klux

Schwellenwert: 5 bis 60 klux

• "Regen"-Sensor (nur WSR)

**Messbereich:** Anwesenheit / Abwesenheit von Wassertropfen

• "Wind"-Sensor

#### HINWEISE ZU TECHNISCHEN DATEN:

- (\*) Die Reichweite des Senders kann durch andere Geräte, die in der Nähe und auf der gleichen Frequenz betrieben werden (z. B. kabellose Kopfhörer, Alarmsysteme usw.), beeinträchtigt werden. Bei starken Interferenzen kann Nice die effektive Reichweite ihrer Geräte nicht garantieren.
- (\*\*) WS und WSR: Nur die korrekte Installation des Kabels in der Dichtung und das Anziehen der Kabelabdeckungsschrauben gewährleistet eine einwandfreie Abdichtung des Gerätes.
- Alle hier angegebenen technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20° C (± 5° C).
- Das Gerät ist mit einem NFC-Modul ausgestattet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Support.
- Nice S.p.a. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Gerät vorzunehmen, sofern die Zweckbestimmung und die Funktionen beibehalten werden.

### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄ-RUNG

Hiermit erklärt Nice S.p.A. dass der Funkanlagentyp Domi WS. Domi WSC. Domi Richtlinie 2014/53/EU WSR der entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.niceforvou.com/de/support.

### **ENTSORGUNG DES GERÄTS**

- Dieses Produkt ist ein fester Bestandteil der Automatisierung und muss somit zusammen mit ihr entsorgt werden, wie in der Betriebsanleitung der Automatisierung angegeben. - Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Produkts in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Vorschriften.



**Nice SpA** Oderzo TV Italia info@niceforyou.com

### www.niceforyou.com