

Nice

BiDi-Switch

CE

Przełącznik zasilania Interfejs dwukierunkowy

PL - Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące instalacji i użytkowania

1 OSTRZEŻENIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **⚠ UWAGA!** - Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa osobistego. Należy uważnie przeczytać wszystkie części niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości należy natychmiast przerwać instalację i skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Nice.
- **⚠ UWAGA!** - **Ważne instrukcje: niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby umożliwić przyszłe procedury konserwacji i utylizacji produktu.**
- **⚠ UWAGA!** - **Wszystkie czynności związane z instalacją i podłączeniem muszą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel przy urządzeniu odłączonym od zasilania sieciowego.**
- **⚠ UWAGA!** - **Jakiegolwiek użycie inne niż określone w niniejszej instrukcji lub w warunkach środowiskowych innych niż określone w niniejszej instrukcji jest uważane za niewłaściwe i jest surowo zabronione!**
- Ten produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach lub chroniony przed warunkami atmosferycznymi przez obudowę jednostki sterującej.
- Materiały opakowaniowe produktu muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy otwierać obudowy ochronnej urządzenia, ponieważ zawiera ona obwody elektryczne, których nie można serwisować.
- Nigdy nie należy modyfikować żadnej części urządzenia. Operacje inne niż określone mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane prowizorycznymi modyfikacjami produktu.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiaj go na działanie otwartego ognia. Działania te mogą uszkodzić produkt i spowodować nieprawidłowe działanie.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub którym brakuje doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Sprawdź ostrzeżenia w instrukcji obsługi silnika, do którego podłączony jest produkt.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, nie zgniatając go, nie uderzając ani nie upuszczając w celu uniknięcia uszkodzeń.

2 OPIS PRODUKTU

Jednostka sterująca BiDi-Switch umożliwia włączanie/wyłączanie do 2 urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci.

Jednostka sterująca BiDi-Switch zawiera nadajnik-odbiorcę radiowy działający na częstotliwości 433,92 MHz z technologią rolling code, aby zagwarantować optymalny poziom bezpieczeństwa.

Każda jednostka sterująca może zapamiętać do 30 nadajników mono lub dwukierunkowych z serii ERA, ERGO, FLOR, NICEWAY i VERY, które umożliwiają zdalne sterowanie urządzeniem.

Na każdym nadajniku używane są dwa przyciski: jeden do przełączania polecenia dla pierwszego wyjścia i jeden do przełączania polecenia dla drugiego wyjścia. Jednostka sterująca zapamiętuje stan ON-OFF podłączonych urządzeń, więc w przypadku awarii zasilania, po przywróceniu zasilania wyjście powróci do poprzedniego stanu.


Jednostka sterująca jest wyposażona w dwa wejścia do sterowania dwoma wyjściami za pomocą zewnętrznych przycisków.

Zapamiętywanie i programowanie jest możliwe za pomocą przycisku programowania (rysunek 1) na przełączniku BiDi-Switch.

Użytkownik jest prowadzony przez różne fazy za pomocą sygnałów LED.

Jednostka sterująca jest wyposażona w zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem, które wyłącza przełączniki, aby zapobiec uszkodzeniu obwodu.

rys.1 BiDi-Switch - Programowanie lokalizacji przycisków



3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Produkt BiDi-Switch jest produkowany przez Nice S.p.a. (TV). Ostrzeżenia: - Wszystkie specyfikacje techniczne podane w tej sekcji odnoszą się do temperatury otoczenia 20 °C (± 5 °C) - Nice S.p.a. zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji produktu w dowolnym momencie, jeśli uzna to za konieczne, przy zachowaniu tych samych funkcji i przeznaczenia.

Tabela A1 - BiDi-Switch - Specyfikacje	
Typ	naścienna/podtynkowa jednostka sterująca do urządzeń zasilanych sieciowo
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Prąd znamionowy obciążenia	6,5 A na kanał, 10 A łącznie
Zalecany przekrój przewodów	0,5-4 mm ² dla 1 przewodu; 0,5-1,5 mm ² dla 2 przewodów
Wymagany wyłącznik automatyczny	"Zgodność z normą IEC/EN 60898-1; Kod krzywej: B; Prąd znamionowy: do 16 A; Zdolność wyłączenia: 6 kA; Znamionowe napięcie izolacji: 500 V; Znamionowe napięcie udarowe: 4 kV;"
Stopień ochrony obudowy	IP 20
Temperatura pracy	0–35 °C
Wymiary (mm)	45 x 36 x h 23
Waga	20 g

Tabela A2 - BiDi-Switch - nadajnik-odbiornik radiowy	
Pasma częstotliwości	433.05–434.04 MHz
Kod	OPERA/FLOR (kod zmienny), PLN2+ (kod zmienny)
Liczba nadajników do zapamiętania	30
Zasięg nadajnika-odbiornika	Szacunkowo 150 m na otwartej przestrzeni i 20 m wewnątrz budynków (*)
Maks. moc nadawania	10 dBm

(*) Na zasięg nadajnika-odbiornika duży wpływ mają inne urządzenia działające na tej samej częstotliwości z ciągłą transmisją, takie jak alarmy i słuchawki radiowe, które zakłócają działanie nadajnika-odbiornika jednostki sterującej.



- Produkt jest narażony na niebezpieczne napięcia elektryczne
- Instalacja BiDi-Switch i automatyki musi być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie połączenia muszą być wykonane przy system odłączony od zasilania.
- Jednostka sterująca BiDi-Switch została specjalnie zaprojektowana do umieszczenia w puszcze przyłączeniowej lub puszcze ściiennej; jej obudowa nie posiada żadnej ochrony przed wodą i tylko podstawową ochronę przed kontaktem z częściami stałymi. Nigdy nie należy umieszczać BiDi-Switch w nieodpowiednio zabezpieczonym środowisku.
- Nigdy nie otwierać ani nie dziurawić obudowy BiDi-Switch, ponieważ może to spowodować powstanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego!

4.1 - Kontrole wstępne


- Linia zasilająca musi być zabezpieczona odpowiednimi wyłącznikami magnetotermicznymi (zgodnymi z normą IEC/EN 60898-1, o prądzie znamionowym do 16A) i wyłącznikami różnicowoprądowymi. wyłączniki różnicowoprądowe.
- Urządzenie odłączające musi być podłączone do linii zasilania z sieci elektrycznej (odległość między stykami musi wynosić co najmniej 3 mm przy kategorii przepięcia III) lub równoważnego systemu, na przykład gniazdka i odpowiedniej wtyczki. Jeśli urządzenie odłączające zasilanie nie jest zamontowane w pobliżu automatyki, musi być wyposażone w system blokujący, aby zapobiec niezamierzonemu, nieautoryzowanemu podłączeniu.

4.2 - Połączenia elektryczne

⚠ ⚠ UWAGA! - Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!

Carefully follow all the connection instructions.

W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy przeprowadzać eksperymentów, lecz zapoznać się z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, które są również dostępne na stronie internetowej www.niceforyou.com. Nieprawidłowe podłączenie może być niebezpieczne i spowodować uszkodzenie systemu.



rys.2 BiDi-Switch - instalacja 3-przewodowa (z przewodem neutralnym)

4.3 - Podłączenie elektryczne urządzenia

Pierwsze sterowane urządzenie musi być podłączone między przewodem neutralnym (N) a zaciskiem O1; drugie urządzenie musi być podłączone między przewodem neutralnym (N) a zaciskiem O2 jednostki sterującej; urządzenia są zasilane bezpośrednio przez jednostkę sterującą.

4.4 - Zasilanie

Zasilanie elektryczne jednostki sterującej musi być podłączone za pomocą zacisków L i N (Live, Neutral). Jednostka sterująca BiDi-Switch może pracować przy napięciu zasilania od 100 do 240 V i częstotliwości 50 lub 60 Hz.

4.5 - Przełączniki

W razie potrzeby do zacisków S1 i S2 można podłączyć zewnętrzne przełączniki, które mogą bezpośrednio sterować wyjściami. Przełączniki są podłączone między przewodem pod napięciem (L) a zaciskami S1 i S2, jak pokazano na rysunku 2. Przełącznik podłączony do S1 odpowiada za sterowanie O1, a przełącznik podłączony do S2 odpowiada za O2. Do zacisków S1 i S2 można podłączyć przełączniki obrotowe lub chwilowe, ale działanie jednostki sterującej może wymagać dostosowania do podłączonego typu przełącznika, aby sprawdzić i zmienić typ przełącznika, patrz tabela A10.

⚠ ⚠ UWAGA! - Przełączniki są pod napięciem sieciowym i dlatego muszą być odpowiednio zabezpieczone i zaizolowane.

5 ZAPAMIĘTYWANIE NADAJNIKÓW

- Niniejszy rozdział opisuje procedury zapamiętywania w Trybie I, używanym do sterowania pojedynczą automatyką za pomocą 3 przycisków nadajników nadajników i Trybie II, używanym do sterowania automatyką za pomocą jednego przycisku, pozostawiając inne przyciski wolne do sterowania innymi automatykami.
- Przycisk ■ odpowiada przyciskowi centralnemu nadajników ERGO, PLANO i NICEWAY.
- Wszystkie sekwencje zapamiętywania są czasowe, co oznacza, że muszą zostać ukończone w określonym czasie.
- W przypadku nadajników, które przewidują kilka "grup", odpowiednia grupa do powiązania z jednostką sterującą musi zostać wybrana przed kontynuowaniem.
- Ustawienia drogą radiową są możliwe na wszystkich odbiornikach znajdujących się w promieniu działania nadajnika, Dlatego tylko urządzenie wymagane do działania powinno pozostać zasilane.





5.1 - Tryb I

W Trybie I polecenie powiązane z przyciskami nadajnika jest stałe (tabela A1). W Trybie I wykonywana jest tylko jedna faza zapamiętywania dla każdego nadajnika i zajmowane jest tylko jedno miejsce w pamięci. Podczas wczytywania w Trybie I nie ma znaczenia, który przycisk został naciśnięty na nadajniku.

Przycisk	Komenda
Przycisk ▲ lub 1. kanał	Przełączanie wyjścia 1 (output)
Przycisk ■ lub 2. kanał	Przełączanie wyjścia 2 (output)
Przycisk ▼ lub 3. kanał	–
4. kanał	–






5.2 - Zapamiętywanie nadajników w trybie I

Jeśli nie zapamiętano żadnego nadajnika, pierwszy można zapamiętać podczas uruchamiania zgodnie z poniższą procedurą.

Tabela A4 - Zapamiętywanie pierwszego nadajnika podczas uruchamiania w trybie I		
Nr	Opis	Przykład
1.	Podłącz jednostkę sterującą do zasilania, potwierdzając to 2 czerwonymi błyskami.	
2.	W ciągu 10 sekund: <ul style="list-style-type: none"> • Nadajniki jednokierunkowe: naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk nadajnika, który ma zostać zapamiętany, przez co najmniej 3 sekundy. • Nadajniki dwukierunkowe: naciśnij dowolny przycisk nadajnika, który ma zostać zapamiętany. 	MONO:  BIDI: 
3.	Jeśli procedura wczytywania zakończy się powodzeniem, dioda LED wyemituje 3 czerwone błyski.	

Jeśli podczas uruchamiania nie zostanie wczytany żaden nadajnik, procedura programowania zakończy się automatycznie po 10 sekundach, a dioda LED wyemituje jedno długie czerwone mignięcie.

Nadajniki można wczytać za pomocą przycisku programowania zgodnie z poniższą procedurą.

Tabela A5 - BiDi-Switch - Zapamiętywanie pierwszego i innych nadajników w trybie I		
Nr	Opis	Przykład
1.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania (rys. 1).	
2.	Zwolnij przycisk programowania (rys. 1), gdy dioda LED zaświeci się na czerwono (1. pozycja).	
3.	W ciągu 10 sekund: <ul style="list-style-type: none"> • Nadajniki jednokierunkowe: naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk nadajnika, który ma zostać zapamiętany przez co najmniej 3 sekundy. • Nadajniki dwukierunkowe: naciśnij dowolny przycisk nadajnika, który ma zostać zapamiętany. 	MONO:  BIDI: 
4.	Jeśli procedura wczytywania zakończy się powodzeniem, dioda LED wyemituje 3 czerwone błyski.	
5.	Powtórz kroki 3 i 4, aby uzyskać wszystkie piloty.	-
6.	Po 10 sekundach, gdy urządzenie nie odbierze żadnego sygnału, procedura programowania zakończy się automatycznie i usłyszysz jeden długi sygnał dźwiękowy.	-








Uwaga. Jeśli pamięć jest pełna (zapamiętano 30 nadajników), emitowanych jest 6 czerwonych błysków i nadajnik nie może zostać zapamiętany.

5.3 - Tryb II

W Trybie II każdy przycisk nadajnika może być powiązany z jednym z 10 możliwych poleceń (tabela A6); na przykład, jedną automatyką można sterować za pomocą tylko jednego przycisku zapamiętanego dla polecenia Krok po kroku, podczas gdy pozostałe przyciski pozostają wolne do sterowania innymi automatykami. W Trybie II wykonywana jest jedna faza zapamiętywania dla każdego klawisza, a każdy z nich zajmuje jedno miejsce w pamięci. Podczas zapamiętywania w trybie II zapamiętywany jest konkretny naciśnięty klawisz. Jeśli do tego samego nadajnika ma zostać przypisane polecenie dla innego przycisku, należy wykonać nową fazę zapamiętywania dla tego konkretnego przycisku.

Tabela A6 - Zapamiętywanie przy użyciu trybu II	
Nr	Komenda
1	Włączone wyjście 1 (output)
2	Wyjście OFF 1 (output)
3	Przełączanie wyjścia 1 (output)
4	Włączone wyjście 2 (output)
5	Wyjście OFF 2 (output)
6	Przełączanie wyjścia 2 (output)

5.4 - Zapamiętywanie nadajników w trybie II





Tabela A7 - BiDi-Switch - zapamiętywanie pierwszego i innych nadajników w trybie II		
Nr	Opis	Przykład
1.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania (rys. 1).	
2.	Zwolnij przycisk programowania (rys. 1) gdy dioda LED zaświeci się na pomarańczowo (2. pozycja).	
3.	Naciśnij przycisk programowania (rys. 1) liczbę razy odpowiadającą wymaganemu poleceniu (1 = włączenie wyjścia 1, 2 = wyłączenie wyjścia 1, 3 = przełączenie wyjścia 1, 4 = włączenie wyjścia 2, 5 = wyłączenie wyjścia 2, 6 = przełączenie wyjścia 2).	1-6 
4.	Sprawdź, czy dioda LED emituje liczbę długich pomarańczowych błysków odpowiadających wymaganemu poleceniu.	1-6 
5.	W ciągu 10 sekund: <ul style="list-style-type: none"> • Nadajniki jednokierunkowe: nacisnąć i przytrzymać wymagany przycisk nadajnika który ma zostać wczytany, przez co najmniej 3 sekundy. • Nadajniki dwukierunkowe: nacisnąć przycisk nadajnika, który ma zostać zapamiętany. 	MONO:  BIDI: 
6.	Jeśli procedura wczytywania zakończy się pomyślnie, dioda LED wyemituje 3 pomarańczowe błyski.	
7.	Powtórz kroki 5 i 6, aby wczytać wszystkie piloty za pomocą tego samego polecenia.	
8.	Powtórz kroki od 3 do 6, aby wczytać wszystkie piloty za pomocą innego polecenia.	
9.	Po 10 sekundach, gdy urządzenie nie odbierze żadnego sygnału, procedura programowania zakończy się automatycznie.	

Uwaga. Jeśli pamięć jest pełna (zapamiętano 30 nadajników), wyemitowanych zostanie 6 pomarańczowych błysków i nie będzie można zapamiętać nadajnika.

5.5 - Wczytywanie nowego nadajnika przy użyciu "kodu aktywującego" już wczytanego nadajnika

Nadajnik dwukierunkowy posiada tajny kod, tak zwany "kod aktywujący". Przeniesienie tego kodu z wczytanego nadajnika do nowego nadajnika powoduje jego automatyczne rozpoznanie (i wczytanie) przez jednostkę sterującą.

Ostrzeżenie! - Kod aktywacyjny może być przesłany tylko między dwoma nadajnikami, które mają takie samo kodowanie radiowe.

Tabela A8 - BiDi-Switch - Przesyłanie "kodu zezwalającego"		
Nr	Opis	Przykład
1.	Zbliż do siebie poprzedni , zapamiętany nadajnik i nowy nadajnik.	
2.	Na nowym nadajniku naciśnij przycisk polecenia. Dioda LED poprzedniego nadajnika włączy się i zacznie migać.	New  Old 
5.	Na poprzednim nadajniku naciśnij klawisz poleceń.	Old 
6.	Po przesłaniu kodu oba nadajniki zawibrują i zaświeci się zielona dioda LED, sygnalizując zakończenie procedury. Gdy zostanie użyty nowy nadajnik, przez pierwsze 20 razy będzie on przysyłał ten "kod aktywacyjny" do odbiornika wraz z poleceniem. Odbiornik automatycznie zapamięta kod identyfikacyjny nadajnika, który go przesłał.	

6 USTAWIENIA

6.1 - Automatyczne wyłączenie

Ta funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie podłączonego urządzenia po upływie określonego czasu od włączenia. Domyślnie funkcja automatycznego wyłączenia dla obu wyjść jest wyłączona.

Aby ustawić czas automatycznego wyłączenia lub wyłączyć funkcję, wykonaj czynności opisane poniżej.












Tabela A9 - BiDi-Switch - Ustawienie automatycznego wyłączenia dla wyjścia 1		
Nr	Opis	Przykład
1.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania (rys. 1).	
2.	Zwolnij przycisk programowania (rys. 1), gdy dioda LED zaświeci się na zielono (3. pozycja).	
3.	Jeśli chcesz wyłączyć funkcję automatycznego wyłączenia, odczekaj 10 sekund, aby procedura programowania zakończyła się automatycznie.	
4.	Naciśnij przycisk nadajnika, aby włączyć pierwsze wyjście lub przełącznik S1, aby uruchomić timer.	
5.	Naciśnij przycisk nadajnika odpowiedzialny za wyłączenie pierwszego wyjścia lub przełącznik S1, aby zatrzymać timer. Maksymalny czas, jaki można ustawić to 18 godzin.	
6.	Czas automatycznego wyłączenia jest zapisywany, a procedura programowania kończy się automatycznie.	

Tabela A10 - BiDi-Switch - Ustawienie automatycznego wyłączenia dla wyjścia 2		
Nr	Opis	Przykład
1.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania (rys. 1).	
2.	Zwolnij przycisk programowania (rys. 1), gdy dioda LED zaświeci się na biało (4. pozycja).	
3.	Jeśli chcesz wyłączyć funkcję automatycznego wyłączenia, odczekaj 10 sekund, aby procedura programowania zakończyła się automatycznie.	
4.	Naciśnij przycisk nadajnika odpowiedzialny za włączenie drugiego wyjścia lub przełącznik S2, aby uruchomić timer.	
5.	Naciśnij przycisk nadajnika odpowiedzialnego za wyłączenie drugiego wyjścia lub przełącznik S2, aby zatrzymać timer. Maksymalny czas, jaki można ustawić to 18 godzin.	
6.	Czas automatycznego wyłączenia jest zapisywany, a procedura programowania kończy się automatycznie.	





6.2 - Typ podłączonych przełączników

Jednostka sterująca umożliwia podłączenie przełączników chwilowych lub przełącznych do wejść S1 i S2. Domyślnie ustawiony jest typ przełącznika. Aby zmienić typ podłączonego przełącznika, należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

Tabela A11 - BiDi-Switch - Ustawianie typu podłączonych przełączników		
Nr	Opis	Przykład
1.	Press and hold the programming pushbutton (fig. 1).	
2.	Zwolnij przycisk programowania, gdy dioda LED zaświeci się na fioletowo (5. pozycja).	
3.	Naciśnij przycisk nadajnika odpowiedzialny za włączenie dowolnego wyjścia, aby przełączyć ustawienie, dioda LED informuje o bieżącym ustawieniu: <ul style="list-style-type: none"> • Stała fioletowa - przełącznik chwilowy • Wyłączony - przełącznik dwustabilny 	
4.	Po 10 sekundach, gdy urządzenie nie odbierze żadnego sygnału, procedura programowania zakończy się automatycznie.	





6.3 - Deleting transmitters

Jeśli konieczne jest usunięcie zapamiętanych nadajników i ustawień, należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

Tabela A12 - BiDi-Switch - Usuwanie nadajnika z pamięci		
Nr	Opis	Przykład
1.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania.	
2.	Zwolnij przycisk programowania, gdy dioda LED zaświeci się na żółto (6. pozycja).	
3.	Nacisnąć dowolny przycisk na wybranym nadajniku, aby usunąć go z pamięci.	
4.	Dioda LED wyemituje 3 żółte błyski, aby potwierdzić prawidłowe usunięcie.	
5.	Po 10 sekundach, gdy urządzenie nie odbierze żadnego sygnału, procedura programowania zakończy się automatycznie.	

6.4 - Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych jednostki sterującej (wszystkie nadajniki i ustawienia zostaną usunięte), należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

Tabela A13 - BiDi-Switch - Przywracanie ustawień fabrycznych		
Nr	Opis	Przykład
1.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania (rys. 1).	
2.	Zwolnij przycisk programowania (rys. 1), gdy dioda LED zaświeci się na żółto (6. pozycja).	
3.	Dioda LED wyemituje 5 żółtych błysków, aby potwierdzić prawidłowe zresetowanie.	
4.	Procedura programowania zakończy się automatycznie. Następnie jednostka sterująca rozpocznie procedurę uruchamiania zgodnie z tabelą A2.	

7.1 - Menu programowania

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku programowania na jednostce sterującej dioda LED będzie sygnalizować kolejne pozycje menu programowania.

Tabela A14 - BiDi-Switch - Pozycje menu po przytrzymaniu przycisku programowania		
Nr	Color	Opis
1	Red	Zapamiętywanie w trybie I
2	Orange	Zapamiętywanie w trybie II
3	Green	Automatyczne wyłączenie dla ustawień wyjścia 1
4	White	Automatyczne wyłączenie dla ustawień wyjścia 2
5	Violet	Ustawienia typu przełącznika
6	Yellow	Reset

7.2 - Inne sygnały

Tabela A15 - BiDi-Switch - Inne sygnały LED	
Color	Opis
2 red flashes	Jednostka sterująca zainicjowana prawidłowo
3 red flashes	Nadajnik zapamiętany w trybie I
3 orange flashes	Nadajnik zapamiętany w trybie II
6 red flashes	Pamięć nadajników pełna (tryb I)
6 orange flashes	Pamięć nadajników pełna (tryb II)
3 yellow flashes	Nadajnik usunięty z pamięci
5 yellow flashes	Przywrócenie ustawień fabrycznych jednostki sterującej

8 UTYLIZACJA PRODUKTU

Ten produkt jest integralną częścią automatyki i dlatego musi być utylizowany razem z nią.

Podobnie jak w przypadku instalacji, również pod koniec okresu użytkowania produktu, czynności demontażu i złomowania muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Ten produkt jest wykonany z różnych rodzajów materiałów, z których niektóre mogą być poddane recyklingowi, a inne muszą być złomowane.

Należy zasięgnąć informacji na temat systemów recyklingu i utylizacji przewidzianych przez lokalne przepisy dla tej kategorii produktów.

⚠ UWAGA! – Niektóre części produktu mogą zawierać substancje zanieczyszczające lub niebezpieczne, które, w przypadku wyrzucenia do środowiska mogą spowodować poważne szkody dla środowiska lub zdrowia fizycznego

⚠ UWAGA! – Jak wskazuje symbol obok, usuwanie tego produktu do odpadów domowych jest surowo zabronione. Odpady należy podzielić na kategorie w celu ich utylizacji, zgodnie z metodami przewidzianymi przez obowiązujące na danym obszarze przepisy lub zwrócić produkt do sprzedawcy przy zakupie nowej wersji.

⚠ UWAGA! – Lokalne przepisy mogą przewidywać poważne grzywny w przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu.

9 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym firma Nice S.p.A. oświadcza, że typ urządzenia radiowego BiDi-Shutter jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.niceforyou.com/en/support>



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com